

ZALO International

WEB: www.zalocare.com

SUPPORT: service@zalo.com.cn

TEL: 400-808-1356

ZALO USA

WEB: www.zalousa.com

SUPPORT: contact@zalousa.com

TEL: 1-888-245-5282



NAVE

Vibrating Nipple Clamps

01 - 08 Operating Manual

09 - 15 使用说明书

16 - 23 Mode d'emploi

24 - 31 Gebrauchsanleitung

32 - 39 Manual de instrucciones

40 - 47 Инструкция по эксплуатации

48 - 55 取扱説明書

56 - 63 사용 설명서

64 - 70 使用説明書



Thank you for choosing ZALO, and joining a world of love and beauty



[Warning]

This product is for adults aged 18 or above only. Please do not use this product if you are pregnant or wearing a pacemaker or other electrical medical devices. Please do not completely insert the product inside your body.

Start up

To start using your NAVE , it must first already be in standby mode. Press A button and hold for 2 seconds to enter standby mode. Light indicator will flash.


Switching vibration mode

NAVE can switch vibration mode through the built-in button, or through ZALO remote controller ,or smart phone.

In standby mode, press A button to choose from 8 pre-set vibration modes.

Turning off

Hold A button for 3 seconds.



Use ZALO remote controller to control the product

In standby mode, press  button or  button on the remote controller , to choose from 8 pre-set vibration modes.

In vibration mode, press  button for 2 seconds to pause the vibration, and NAVE will be in standby mode.

Use a smart phone to control the product

Download ZALO Remote Pro on both Google Play and on Apple APP Store. After installation and login, click “+” on the home page of the APP , scan the product QR code as shown below, or enter the product NO. “ 3548 ” to add product NAVE.




Note: ZALO APP requires Bluetooth 4.0 or higher, and iPhone 5 or higher , or smart phone with android 4.3 or higher.




How to play


- NAVE , for users with big nipple size (P1).
- NAVE with accessory 1, for users with small nipple size (P2).
- NAVE with accessory 2 , for senior users (P3).
- Choose the accessory according to the needs .
- Switch on , make sure NAVE is standby .
- Press two sides of NAVE (P4), and clamp the nipples forward or backward .
- Now enjoy the NAVE with the operation by remote controller or smart phone(P5).




(P1)



(P2)



(P3)



(P4)




(P5)

Charging

First, plug in your USB charging cable , found in your ZALO satin pouch, into a USB interface of a computer , phone charger , or even in your car. Now, you are ready to connect the charger to your NAVE. Place the metal magnetic contact end on the charging cable to the two metal contacts on the back of your NAVE. The cable will then automatically attach magnetically.

- A flashing indicator lights means the unit is charging.
- A bright constant indicator light means the charging is complete



Care Instructions and cleaning

ZALO recommends that you not use a silicone-based lubricant with your ZALO product, as this could damage the silicone. A water-based lubricant is the safest option. If you wish to use a silicone-based lubricant, perform a patch-test first. You should also never use massage oil or hand cream as lubricants. Always clean your ZALO thoroughly before and after each use.

NAVE is splash proof and can be washed all over, remote controller is not splash proof , can not be washed .



When using soap, clean the product with warm water and most importantly, a non-perfumed and alcohol-free soap immediately after use. Clean it with water, wipe it lightly with a smooth non-woven cloth or towel until it is dry.

Avoid leaving your ZALO in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat. Keep your ZALO away from toys of other materials.

Precautions

- Please seek medical advice immediately if the product slides into your body and cannot be taken out. The product is splash proof and can be washed all over.
- The product shall not be washed with boiling water or be placed in boiling water.
- Do not use silicone-based or oil-based personal lubricants - these can damage the product. Please use ZALO lubricating gel or other water-soluble personal lubricants.
- Please do not place the product, which is equipped with a built-in lithium ion battery, into a hot environment. If you travel by plane, please follow Airline regulations on electronic items equipped with built-in lithium ion batteries.
- Please keep the product out of reach of children.
- Please keep the product away from any magnetic cards, watches and other electronic

devices.

- Please store the product in a cool dry place, and avoid direct sunlight, high temperatures, heavy loads, moisture and pollution.
- If you discard the product, please treat it as a used electronic product by sending it to the relevant electronic product collection depot rather than disposing of it as common waste.

Failed startup or vibration

Battery exhausted, please recharge.

The indicator light does not flash after the charging cable is connected

- Poor connection, please reconnect the charging port.
- USB port failure or under voltage, please replace.
- Battery still empty, please try again in a few minutes.

Quality Assurance

1 Year Warranty

ZALO warrants for one year from date of purchase against manufacturing defects caused by workmanship or material failure. In rare instance you discover a defect and notify us during the

warranty period, ZALO will, at its discretion, replace the product free of charge. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep your original purchase receipt together with your ZALO product's warranty card for the duration of the warranty period.

This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage resulting from accidents caused by improper and incorrect use or damage resulting from repairs or dismantling undertaken by a non-authorized retailer, technician, or customer service center. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty. Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period.

ZALO has the right to judge and interpret the above terms.

Customer Service

If you have any questions about the product or require consultation, please send an email to ZALO's after sales service mailbox at ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Disclaimer

The product is to be used at your own risk. ZALO and its retailers shall not bear any legal

liabilities for any problems caused by use of the product

The content of the manual may be revised from time to time without prior notice, as a result of quality improvements.

THANK YOU

ZALO loves their customers. Everything we do, from start to finish is done with you in mind. We would like to thank you for your purchase and if there is anything you need, please do not hesitate to reach out to us at any time.

Specification

Size (Device):	62.5 x 30.8 x 16.0 mm	Material:	Silicagel, ABS
Size (Controller):	76.4 x 40.4 x 25.2 mm	Waterproof level (Device):	IPx4
Weight (Device):	20.4 g	Waterproof level (Controller):	Not waterproof
Weight (Controller):	41.6 g	Vibration mode:	8
Battery:	120mAh	Battery life:	0.5h
	li-polymer battery	Max noise:	< 40 dB

感谢您选择 ZALO， 来到 ZALO 爱与美的世界



【注意】

本品只限年满 18 周岁的成年人使用
如果您处于妊娠期，或佩戴心脏起搏器等医疗电子设备，
请不要使用本品。请勿将本品完全置入体内。

开 机

按下按键 A 并持续 2 秒，指示灯闪烁，进入待机模式。


震动模式切换

NAVE 可以通过自带的按键切换震动模式，也可以通过专用遥控器，或者使用智能手机来切换震动模式。

在待机模式下，按下 NAVE 自带的按键 A，可循环选择预制的 8 种震动模式。

关 机

持续按住 NAVE A 按键 2 秒；



使用ZALO 遥控器控制本品

在 NAVE 处于待机模式下,按下遥控器  键 或者  键,可以切换震动模式;
在 NAVE 处于震动模式下,按住遥控器  键 2 秒,NAVE 震动暂停,进入待机状态。

使用智能手机控制本品

前往 ZALO 官网 (www.zalo.com.cn)下载安装 ZALO Remote Pro . 安装登录后,点击 APP 首页的“+”,扫描下图所示的产品二维码,或者输入 产品编号 “ 3548 ” 来添加产品。

产品 二 维 码 :




←||| or |||→

ZALO Remote Pro 具备音乐震动,自定义震动,远程控制多种模式。




如何使用 NAVE 无线乳夹按摩器


- NAVE 本体,适用于乳头较大的用户 (P1)。
- 套上 乳夹附件 1,适用于乳头较小的用户 (P2)。
- 套上乳夹附件 2,适用于高阶的用户 (P3)。
- NAVE 配备了多种规格的乳夹附件,用户可根据自身需求,来决定使用方式。
- 开机,确保 NAVE 处于待机模式下。
- 按压乳夹两侧打开夹子 (P4),并选择正向或反向夹住乳头。
- 可通过遥控器,或者 智能手机来操控 NAVE (P5)。




(P1)



(P2)



(P3)



(P4)




(P5)

充 电

将附赠充电线的磁吸接口贴近产品充电端子, 磁性接口将自动吸附, 另一端插入您的手机充电器。

- 指示灯闪烁代表正在充电
- 指示灯常亮代表充电完成



清 洗

产品主体采用防水设计, 可全身水洗; 遥控器不具备防水功能, 不可冲洗。产品主体每次使用前后使用温水和除菌香皂清洗本品, 用水冲洗干净后, 使用不掉屑的无纺布或毛巾将本品轻轻擦拭至完全干燥后存放。



注意事项

- 使用本品前请仔细阅读使用说明书, 并妥善保管。
- 须定期检查影响安全使用的电线, 插头, 外壳及其他部件是否损坏, 如发现损坏应停止使用。
- 建议单次使用本品的时间不超过 30 分钟。
- 如本品滑入体内无法取出, 请立即就医。
- 不可使用沸水冲洗本品或将本品置于沸水中。

- 不可使用硅基或油性人体润滑剂, 这些液体将导致本品损坏, 请使用 ZALO 原厂润滑啫喱或其他水溶性人体润滑剂。
- 本品内置锂电池, 请勿放置于高温环境。乘坐飞机时, 请遵守航空公司关于内置锂电池电子产品的携带规定。
- 请将本品放置于儿童接触不到的地方。
- 请将本品保存于阴凉干燥处, 避免本品受到阳光直射, 高温, 重压, 潮湿及污染环境。
- 如果您废弃本品, 请按废旧电子产品处置, 需将本品先断电, 然后使用工具打开本品, 取出内置电池, 按照废弃相关规定处理电池, 并回收至相应的电子产品回收站, 本品不适用于普通垃圾的处理方式。

无法开机, 无震动

电池耗尽, 需重新充电。

连接充电线后, 指示灯未闪烁

- 充电口连接不正确, 请重新连接。
- USB 端口失效或电压不足, 请更换。
- 电池电力耗尽, 请等待数分钟。

质量保证

本品质保期为 1 年，一年内出现任何产品制造或材质缺陷导致的质量问题或机械故障，ZALO 承诺免费更换同款产品。

质保期从购买日期开始计算，请妥善保管原始购买凭证和质保卡上的条码作为凭据。

因非正常使用造成的断裂，硬物损伤，高温 / 潮湿故障，异常拆解等情况不在保修范围内。

质保期内支持换货一次，不可重复换货。

ZALO 拥有以上条款的判断与解释权。

客户服务

如果您关于本品有任何疑问或需要咨询，请联系 ZALO 官方客服邮箱：

ZALO International : service@zalo.com.cn / ZALO USA : contact@zalousa.com

免责声明

使用者应自行承担本品使用风险，ZALO 及其零售商均不承担使用本品所产生的任何法律责任。

本说明书内容可能因为改进品质产生修改，恕不另行通知。

感谢

ZALO 关爱他们的顾客。我们从头到尾处理的所有事情都是为了顾客的满意。我们感谢您的购买, 如果有任何需要, 请随时与我们联系。

规格参数

名称:	NAVE 无线乳夹按摩器	材质:	硅胶, ABS
型号:	F033	额定电流:	100mA
尺寸(主机):	62.5 x 30.8 x 16.0 mm	额定电压:	5V DC
尺寸(遥控器):	76.4 x 40.4 x 25.2 mm	防水等级(主机):	IPx4
重量(主机):	20.4 g	防水等级(遥控器):	不防水
重量(遥控器):	41.6 g	震动模式:	8
制造商名称:	乐爱健康科技(苏州)有限公司	续航时间:	0.5 小时
制造商地址:	江苏省苏州市工业园区扬云路 2号	最大噪音:	< 40 dB
参考标准:	GB4706.1-2005 ; GB4706.10-2008 ; Q/Ai0007-2017	电池:	120mAh 锂聚合物电池

Merci d'avoir choisi ZALO et de rejoindre un monde d'amour et de beauté



【Avertissemen】

Ce produit est réservé aux adultes âgés de 18 ans ou plus. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous portez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électriques. Veuillez ne pas insérer complètement le produit dans votre corps.

Commencez

Pour commencer à utiliser votre NAVE, il faut d'abord qu'il soit déjà en mode veille.

Appuyez sur le bouton A et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode veille. L'indicateur lumineux clignotera.


Changer de mode de vibration

NAVE peut changer de mode de vibration via le bouton intégré, ou via la télécommande ZALO ou un smartphone.

En mode veille, appuyez sur le bouton A pour choisir parmi 8 modes de vibration prédéfinis.

Éteindre

Maintenez le bouton A enfoncé pendant 2 secondes



Utilisez la télécommande ZALO pour contrôler le produit

En mode veille, appuyez sur le bouton  ou le bouton  de la télécommande pour choisir parmi 8 modes de vibration prédéfinis.

En mode vibration, appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes pour mettre la vibration en pause, et NAVE sera en mode veille.

Utilisez un téléphone intelligent pour contrôler le produit

Téléchargez ZALO Remote Pro sur Google Play et sur Apple APP Store. Après l'installation et la connexion, cliquez sur "+" sur la page d'accueil de l'APP, scannez le code QR du produit comme indiqué ci-dessous, ou entrez le produit NO. « 3548 » pour ajouter le produit NAVE.

Code QR du produit :



or




Remarque : l'application ZALO nécessite Bluetooth 4.0 ou supérieur, et iPhone 5 ou supérieur, ou un smartphone avec Android 4.3 ou supérieur.



Comment jouer

- NAVE , pour les utilisateurs avec une grande taille de mamelon (P1).
- NAVE avec accessoire 1, pour les utilisateurs avec une petite taille de mamelon (P2).
- NAVE avec accessoire 2, pour les utilisateurs seniors (P3).
- Choisissez l'accessoire en fonction des besoins .
- Allumez, assurez-vous que NAVE est en veille .
- Appuyez sur les deux côtés de NAVE (P4) , et serrez les mamelons vers l'avant ou vers l'arrière .
- Profitez maintenant du NAVE avec le fonctionnement par télécommande ou téléphone intelligent (P5).



(P1)



(P2)



(P3)



(P4)



(P5)

Mise en charge


Tout d'abord, branchez votre câble de charge USB, présent dans votre pochette en satin ZALO, sur une interface USB d'un ordinateur, un chargeur de téléphone, ou même dans votre voiture. Vous êtes maintenant prêt à connecter le chargeur à votre NAVE. Placez l'extrémité du contact magnétique métallique du câble de charge sur les deux contacts métalliques à l'arrière de votre NAVE. Le câble se fixera alors automatiquement magnétiquement.

- Un voyant clignotant signifie que l'appareil est en charge.
- Un voyant lumineux constant signifie que la charge est terminée.

Instructions d'entretien et de nettoyage

ZALO vous recommande de ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec votre produit ZALO, car cela pourrait endommager le silicone. Un lubrifiant à base d'eau est l'option la plus sûre. Si vous souhaitez utiliser un lubrifiant à base de silicone, effectuez d'abord un patch-test. Vous ne devez également jamais utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiants. Nettoyez toujours soigneusement votre ZALO avant et après chaque utilisation.

NAVE est étanche aux éclaboussures et peut être lavé partout, la télécommande n'est pas étanche aux éclaboussures, ne peut pas être



lavée.

Lorsque vous utilisez du savon, nettoyez le produit avec de l'eau tiède et surtout, un savon non parfumé et sans alcool immédiatement après utilisation. Nettoyez-le avec de l'eau, essuyez-le légèrement avec un chiffon doux non tissé ou une serviette jusqu'à ce qu'il soit sec.

Évitez de laisser votre ZALO en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême. Gardez votre ZALO à l'écart des jouets d'autres matériaux.

Remarques

- Veuillez consulter immédiatement un médecin si le produit glisse dans votre corps et ne peut pas être retiré. Le produit est résistant aux éclaboussures et peut être lavé partout.
- Le produit ne doit pas être lavé à l'eau bouillante ni placé dans de l'eau bouillante.
- N'utilisez pas de lubrifiants personnels à base de silicone ou d'huile - ils peuvent endommager le produit. Veuillez utiliser le gel lubrifiant ZALO ou d'autres lubrifiants personnels solubles dans l'eau.
- Veuillez ne pas placer le produit, qui est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée, dans un environnement chaud. Si vous voyagez en avion, veuillez suivre les réglementations des compagnies aériennes sur les articles électroniques équipés de batteries lithium-ion intégrées.
- Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.

- Veuillez éloigner le produit des cartes magnétiques, montres et autres appareils électroniques.
- Veuillez stocker le produit dans un endroit frais et sec et éviter la lumière directe du soleil, les températures élevées, les charges lourdes, l'humidité et la pollution.
- Si vous jetez le produit, veuillez le traiter comme un produit électronique usagé en l'envoyant au dépôt de collecte de produits électroniques approprié plutôt que de le jeter comme un déchet ordinaire.

Échec du démarrage ou vibration

Batterie épuisée, veuillez recharger.

Le voyant ne clignote pas une fois le câble de charge connecté

- Mauvaise connexion, veuillez reconnecter le port de charge.
- Défaillance du port USB ou sous-tension, veuillez remplacer.
- La batterie est toujours vide, veuillez réessayer dans quelques minutes.

Assurance qualité

1 an de garantie

ZALO garantit pendant un an à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication causés par la fabrication ou une défaillance matérielle. Dans de rares cas, vous découvrirez un défaut et nous en informez pendant la période de garantie, ZALO remplacera, à sa discrétion, le produit gratuitement. La période de garantie commence à la date d'achat.

Veillez conserver votre reçu d'achat original avec la carte de garantie de votre produit ZALO pendant toute la durée du période de garantie.

Cette garantie ne couvre pas la détérioration esthétique causée par l'usure normale ou les dommages résultant d'accidents causés par une utilisation inappropriée et incorrecte ou les dommages résultant de réparations ou de démontages effectués par un revendeur, un technicien ou un centre de service client non agréé. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) annulera la garantie.

Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie.

ZALO a le droit de juger et d'interpréter les termes ci-dessus.

Service Clients

Si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez besoin d'une consultation, veuillez envoyer un e-mail à la boîte aux lettres du service après-vente de ZALO à ZALO International : service@zalo.com.cn / ZALO USA : contact@zalousa.com

Avertissement

Le produit doit être utilisé à vos risques et périls. ZALO et ses revendeurs n'assumeront aucune responsabilité légale pour tout problème causé par l'utilisation du produit

Le contenu du manuel peut être révisé de temps à autre sans préavis, à la suite d'améliorations de la qualité.

JE VOUS REMERCIE

ZALO aime ses clients. Tout ce que nous faisons, du début à la fin, est fait en pensant à vous. Nous tenons à vous remercier pour votre achat et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

spécification

Taille (appareil):	62,5x 30,8 x 16,0 mm	Matériel:	Silicone sûr, ABS
Taille (contrôleur):	76,4 x 40,4 x 25,2 mm	Niveau d'étanchéité (appareil):	IPx4
Poids (appareil):	20,4 g	Niveau d'étanchéité (contrôleur):	Non étanche
Poids (contrôleur):	41.6 g	Mode vibration:	8
Batterie:	batterie li-polymère	Autonomie de la batterie:	0.5h
	120 mAh	Bruit maximum:	< 40 dB

Vielen Dank für Ihr Einkauf! Willkommen bei ZALO voller Liebe



【Warnung】

Dieses Produkt ist nur für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte tragen. Bitte führen Sie das Produkt nicht vollständig in Ihren Körper ein.

Start-up

Um Ihr NAVE verwenden zu können, muss es sich zunächst bereits im Standby-Modus befinden.

Drücken Sie die Taste A und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. Lichtanzeige blinkt.


Vibrationsmodus umschalten

NAVE kann den Vibrationsmodus über die eingebaute Taste oder über die ZALO-Fernbedienung oder das Smartphone umschalten.

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste A, um aus 8 voreingestellten Vibrationsmodi auszuwählen.

Ausschalten

Halten Sie die Taste A 2 Sekunden lang gedrückt.



Verwenden Sie die ZALO-Fernbedienung, um das Produkt zu steuern

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  oder  auf der Fernbedienung, um aus 8 voreingestellten Vibrationsmodi auszuwählen.

Drücken Sie im Vibrationsmodus die Taste  für 2 Sekunden, um die Vibration anzuhalten, und NAVE befindet sich im Standby-Modus.

Verwenden Sie ein Smartphone, um das Produkt zu steuern

Laden Sie ZALO Remote Pro sowohl bei Google Play als auch im Apple APP Store herunter. Klicken Sie nach der Installation und Anmeldung auf „+“ auf der Startseite der APP, scannen Sie den Produkt-QR-Code wie unten gezeigt oder geben Sie die Produkt-NR. „3548“, um das Produkt NAVE hinzuzufügen.

Produkt-QR-Code:




←|| or ||→




Hinweis: Die ZALO APP erfordert Bluetooth 4.0 oder höher und ein iPhone 5 oder höher oder ein Smartphone mit Android 4.3 oder höher.

Spielanleitung


- NAVE , für Benutzer mit großen Brustwarzen(P1).
- NAVE mit Zubehör 1, für Benutzer mit kleiner Brustwarzengröße(P2).
- NAVE mit Zubehör 2 , für Senioren(P3).
- Wählen Sie das Zubehör nach Bedarf aus;
- Schalten Sie ein und vergewissern Sie sich, dass NAVE im Standby-Modus ist .
- Drücken Sie auf zwei Seiten von NAVE (P4) , und klemmen Sie die Brustwarzen nach vorne oder hinten .
- Genießen Sie jetzt den NAVE mit der Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone(P5).




(P1)



(P2)



(P3)



(P4)




(P5)

Laden

Schließen Sie zuerst Ihr USB-Ladekabel, das Sie in Ihrem ZALO-Satinbeutel finden, an eine USB-Schnittstelle eines Computers, eines Telefonladegeräts oder sogar Ihres Autos an. Jetzt können Sie das Ladegerät an Ihr NAVE anschließen. Platzieren Sie das Metallmagnetkontaktende des Ladekabels an den beiden Metallkontakten auf der Rückseite Ihres NAVE. Das Kabel wird dann automatisch magnetisch befestigt.

- Eine blinkende Kontrollleuchte bedeutet, dass das Gerät aufgeladen wird.
- Eine helle Konstantanzeige bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Pflegehinweise und Reinigung

ZALO empfiehlt, kein Gleitgel auf Silikonbasis mit Ihrem ZALO Produkt zu verwenden, da dies das Silikon beschädigen könnte. Ein Gleitmittel auf Wasserbasis ist die sicherste Option. Wenn Sie ein Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden möchten, führen Sie zuerst einen Patch-Test durch. Auch Massageöl oder Handcreme sollten Sie niemals als Gleitmittel verwenden. Reinigen Sie Ihren ZALO vor und nach jedem Gebrauch gründlich. NAVE ist spritzwassergeschützt und kann überall gewaschen werden, Fernbedienung ist nicht spritzwassergeschützt, kann nicht gewaschen werden.



Wenn Sie Seife verwenden, reinigen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und vor allem einer nicht parfümierten und alkoholfreien Seife. Reinigen Sie es mit Wasser, wischen Sie es leicht mit einem glatten Vliesstoff oder Handtuch ab, bis es trocken ist. Lassen Sie Ihren ZALO nicht in direktem Sonnenlicht liegen und setzen Sie ihn NIEMALS extremer Hitze aus. Halten Sie Ihr ZALO von Spielzeug aus anderen Materialien fern.

Bemerkungen

- Bitte suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn das Produkt in Ihren Körper rutscht und nicht entfernt werden kann. Das Produkt ist spritzwassergeschützt und kann rundum gewaschen werden.
- Das Produkt darf nicht mit kochendem Wasser gewaschen oder in kochendes Wasser gelegt werden.
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis – diese können das Produkt beschädigen. Bitte verwenden Sie ZALO Gleitgel oder andere wasserlösliche Gleitgele.
- Bitte stellen Sie das Produkt, das mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist, nicht in eine heiße Umgebung. Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, befolgen Sie bitte die Vorschriften der Fluggesellschaft für elektronische Geräte, die mit eingebauten Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet sind.
- Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte halten Sie das Produkt von Magnetkarten, Uhren und anderen elektronischen Geräten fern.

- Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, hohe Temperaturen, schwere Lasten, Feuchtigkeit und Verschmutzung.
- Wenn Sie das Produkt entsorgen, behandeln Sie es bitte wie ein gebrauchtes elektronisches Produkt, indem Sie es an die entsprechende Sammelstelle für elektronische Produkte senden, anstatt es als gewöhnlichen Abfall zu entsorgen.

Fehlgeschlagener Start oder Vibration

Akku leer, bitte aufladen.

Die Kontrollleuchte blinkt nicht, nachdem das Ladekabel angeschlossen wurde

- Schlechte Verbindung, bitte schließen Sie den Ladeanschluss erneut an.
- USB-Anschluss defekt oder unter Spannung, bitte ersetzen.
- Batterie noch leer, bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten erneut.

Qualitätskontrolle

1 Jahr Garantie

ZALO gewährt ein Jahr ab Kaufdatum eine Garantie auf Herstellungsfehler, die durch Verarbeitungs- oder Materialfehler verursacht wurden. In seltenen Fällen, in denen Sie während der

Garantiezeit einen Mangel entdecken und uns benachrichtigen, wird ZALO das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Original-Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte Ihres ZALO-Produkts für die Dauer der Garantiezeit.

Diese Garantie deckt keine kosmetischen Beeinträchtigungen ab, die durch normalen Verschleiß verursacht wurden, oder Schäden, die durch Unfälle verursacht wurden, die durch unsachgemäßen und falschen Gebrauch verursacht wurden, oder Schäden, die durch Reparaturen oder Demontagen verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Händler, Techniker oder Kundendienstzentrum durchgeführt wurden. Jeder Versuch, das Lustobjekt (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, führt zum Erlöschen der Garantie.

Gewährleistungsansprüche müssen durch angemessene Nachweise belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Gewährleistungsfrist liegt.

ZALO hat das Recht, die oben genannten Bedingungen zu beurteilen und auszulegen.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder eine Beratung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an das Kundendienst-Postfach von ZALO unter

ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Haftungsausschluss

Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. ZALO und seine Händler übernehmen keine rechtliche Haftung für Probleme, die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden

Der Inhalt des Handbuchs kann aufgrund von Qualitätsverbesserungen von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden.

DANKE

ZALO liebt ihre Kunden. Alles, was wir von Anfang bis Ende tun, wird für Sie erledigt. Wir möchten uns für Ihren Kauf bedanken und wenn Sie etwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.

Spezifikation

Größe (Gerät):	62,5 x 30,8 x 16,0 mm	Material:	Sicheres Silikon, ABS
Größe (Controller):	76.4 x 40.4 x 25.2 mm	Wasserdichtigkeit (Gerät):	IPx4
Gewicht (Gerät):	20.4 g	Wasserdichtigkeit (Controller):	Nicht wasserdicht
Gewicht (Controller):	41.6 g	Vibrationsmodus:	8
Akku:	120 mAh	Akkulaufzeit:	0.5h
	Li-Polymer-Akku	Maximales Rauschen:	< 40 dB

Gracias por elegir ZALO y unirse a un mundo de amor y belleza.



【Advertencia】

Este producto es solo para adultos mayores de 18 años. No use este producto si está embarazada o usa un marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos. No inserte completamente el producto dentro de su cuerpo.

Puesta en marcha


Para comenzar a usar su NAVE, primero debe estar en modo de espera. Presione el botón A y manténgalo presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de espera. El indicador luminoso parpadeará.

Cambiar el modo de vibración

NAVE puede cambiar el modo de vibración a través del botón incorporado, o a través del control remoto ZALO o un teléfono inteligente. En el modo de espera, presione el botón A para elegir entre 8 modos de vibración preestablecidos.

Apagando

Mantenga presionado el botón A durante 2 segundos.



Use el control remoto ZALO para controlar el producto

En el modo de espera, presione el botón  o el botón  en el control remoto para elegir entre 8 modos de vibración preestablecidos.

En el modo de vibración, presione el botón  durante 2 segundos para pausar la vibración y NAVE estará en modo de espera.

Use un teléfono inteligente para controlar el producto

Descarga ZALO Remote Pro tanto en Google Play como en Apple APP Store. Después de la instalación y el inicio de sesión, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación, escanee el código QR del producto como se muestra a continuación o ingrese el producto NO. "3548" para agregar el producto NAVE.


**Código
bidimensional:**



Nota: La APLICACIÓN ZALO requiere Bluetooth 4.0 o superior, y iPhone 5 o superior, o un teléfono inteligente con Android 4.3 o superior.

Cómo jugar


- NAVE, para usuarias con pezones grandes (P1).
- NAVE con accesorio 1, para usuarias con pezón pequeño (P2).
- NAVE con accesorio 2, para usuarios senior (P3).
- Elija el accesorio según las necesidades .
- Encienda, asegúrese de que NAVE esté en modo de espera .
- Presione dos lados de NAVE (P4), y sujete los pezones hacia adelante o hacia atrás .
- Ahora disfrute del NAVE con la operación por control remoto o teléfono inteligente (P5).




(P1)



(P2)



(P3)



(P4)



(P5)

cargando

Primero, conecte su cable de carga USB, que se encuentra en su bolsa de satén ZALO, en una interfaz USB de una computadora, cargador de teléfono o incluso en su automóvil. Ahora, está listo para conectar el cargador a su NAVE. Coloque el extremo del contacto magnético de metal del cable de carga en los dos contactos de metal en la parte posterior de su NAVE. El cable se conectará automáticamente de forma magnética.



- Las luces indicadoras parpadeantes significan que la unidad se está cargando.
- Una luz indicadora brillante y constante significa que la carga está completa.

Instrucciones de cuidado y limpieza

ZALO recomienda que no use un lubricante a base de silicona con su producto ZALO, ya que esto podría dañar la silicona. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. Si desea utilizar un lubricante a base de silicona, primero realice una prueba de parche. Tampoco debe usar nunca aceite de masaje o crema de manos como lubricantes. Limpie siempre a fondo su ZALO antes y después de cada uso.

NAVE es a prueba de salpicaduras y se puede lavar por todas partes, el control remoto no es a prueba de salpicaduras, no se puede lavar.

Cuando utilice jabón, limpie el producto con agua tibia y lo más importante,



un jabón sin alcohol y sin perfume inmediatamente después de su uso. Límpielo con agua, séquelo ligeramente con un paño suave no tejido o una toalla hasta que esté seco. Evite dejar su ZALO expuesto a la luz solar directa y NUNCA lo exponga a calor extremo. Mantenga su ZALO alejado de juguetes de otros materiales.

Observaciones

- Busque atención médica de inmediato si el producto se desliza dentro de su cuerpo y no se puede sacar. El producto es a prueba de salpicaduras y se puede lavar por todas partes.
- El producto no debe lavarse con agua hirviendo ni colocarse en agua hirviendo.
- No utilice lubricantes personales a base de aceite o silicona, ya que pueden dañar el producto. Utilice gel lubricante ZALO u otros lubricantes personales solubles en agua.
- No coloque el producto, que está equipado con una batería de iones de litio incorporada, en un ambiente caliente. Si viaja en avión, siga las normas de las aerolíneas sobre artículos electrónicos equipados con baterías de iones de litio integradas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado de tarjetas magnéticas, relojes y otros dispositivos electrónicos.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco y evite la luz solar directa, las altas temperaturas, las cargas pesadas, la humedad y la contaminación.
- Si desecha el producto, trátelo como un producto electrónico usado y envíelo al depósito de recolección de productos electrónicos correspondiente en lugar de desecharlo como un desecho común.

Arranque fallido o vibración

Batería agotada, recárguela.

La luz indicadora no parpadea después de conectar el cable de carga

- Mala conexión, vuelva a conectar el puerto de carga.
- Falla del puerto USB o bajo voltaje, reemplácelo.
- La batería aún está vacía, inténtalo de nuevo en unos minutos.

Seguro de calidad

1 año de garantía

ZALO garantiza por un año a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación causados por fallas en la mano de obra o materiales. En raras ocasiones, descubre un defecto y nos lo notifica durante el período de garantía, ZALO, a su discreción, reemplazará el producto sin cargo. El período de garantía comienza en la fecha de compra. Guarde el recibo de compra original junto con la tarjeta de garantía de su producto ZALO durante el período de período de garantía.

Esta garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste normal o los daños resultantes de accidentes causados por un uso inadecuado e incorrecto o los daños resultantes de reparaciones o desmontajes realizados por un minorista, técnico o centro de atención al

cliente no autorizado. Cualquier intento de abrir o desarmar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía.

Los reclamos bajo garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía.

ZALO tiene derecho a juzgar e interpretar los términos anteriores.

Servicio al Cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o necesita una consulta, envíe un correo electrónico al buzón de servicio posventa de ZALO en ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Descargo de responsabilidad

El producto debe ser utilizado bajo su propio riesgo. ZALO y sus minoristas no asumirán ninguna responsabilidad legal por los problemas causados por el uso del producto.

El contenido del manual puede ser revisado de vez en cuando sin previo aviso, como resultado de mejoras de calidad.

GRACIAS

ZALO ama a sus clientes. Todo lo que hacemos, de principio a fin, lo hacemos pensando en usted. Nos gustaría agradecerle por su compra y si necesita algo, no dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento.

Especificación

Tamaño (dispositivo):	62,5 x 30,8 x 16,0 mm	Modo de vibración:	8
Tamaño (controlador):	76,4 x 40,4 x 25,2 mm	Duración de la batería:	0.5h
Peso (dispositivo):	20.4 g	Ruido máximo:	< 40 dB
Peso (controlador):	41.6 g	Nivel impermeable (dispositivo):	IPx4
Batería:	batería de polímero de litio de 120 mAh	Nivel impermeable (controlador):	No impermeable
Material:	Silicona segura, ABS		

Спасибо, что выбрали ZALO и присоединились к миру любви и красоты.



【Внимание】

этот продукт предназначен только для взрослых в возрасте 18 лет и старше. Пожалуйста, не используйте этот продукт, если вы беременны, носите кардиостимулятор или другие электрические медицинские приборы. Пожалуйста, не вставляйте продукт полностью в ваше тело.

Запускать


Чтобы начать использовать NAVE, он должен быть уже в режиме ожидания. Нажмите кнопку **A** и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в режим ожидания. Световой индикатор будет мигать.

Переключение режима вибрации

NAVE может переключать режим вибрации с помощью встроенной кнопки, пульта дистанционного управления ZALO или смартфона. В режиме ожидания нажмите кнопку **A**, чтобы выбрать один из 8 предустановленных режимов вибрации.

Выключение

Удерживайте кнопку **A** в течение 2 секунд.



Используйте пульт дистанционного управления ZALO для управления продуктом.


В режиме ожидания нажмите кнопку  или кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать один из 8 предустановленных режимов вибрации.

В режиме вибрации нажмите кнопку  на 2 секунды, чтобы приостановить вибрацию, и NAVE перейдет в режим ожидания.

Используйте смартфон для управления продуктом

Загрузите ZALO Remote Pro как в Google Play, так и в Apple APP Store. После установки и входа в систему нажмите «+» на главной странице приложения, отсканируйте QR-код продукта, как показано ниже, или введите номер продукта. «3548», чтобы добавить продукт NAVE.


QR-код продукта :




Примечание. Для приложения ZALO APP требуется Bluetooth 4.0 или выше, а также iPhone 5 или выше или смартфон с Android 4.3 или выше.

Как играть


- NAVE, для пользователей с большим размером сосков (P1).
- NAVE с аксессуаром 1, для пользователей с маленьким размером сосков (P2).
- NAVE с аксессуаром 2, для пожилых пользователей (P3).
- Выберите аксессуар в соответствии с потребностями.
- Включите, убедитесь, что NAVE находится в режиме ожидания.
- Нажмите на две стороны ступицы (P4), и зажмите ниппели вперед или назад.
- Теперь наслаждайтесь работой NAVE с помощью пульта дистанционного управления или смартфона (P5).




(P1)



(P2)



(P3)



(P4)



(P5)

Зарядка

Сначала подключите USB-кабель для зарядки, который находится в атласном чехле ZALO, к USB-разъему компьютера, зарядному устройству телефона или даже автомобиля. Теперь вы готовы подключить зарядное устройство к NAVE. Подсоедините конец металлического магнитного контакта зарядного кабеля к двум металлическим контактам на задней панели NAVE. После этого кабель автоматически прикрепится с помощью магнита.



- Мигающий индикатор означает, что устройство заряжается.
- Яркий постоянный световой индикатор означает, что зарядка завершена.

Инструкции по уходу и чистке

ZALO рекомендует не использовать с продуктом ZALO смазку на силиконовой основе, так как это может повредить силикон. Смазка на водной основе является наиболее безопасным вариантом. Если вы хотите использовать смазку на основе силикона, сначала проведите накладной тест. Вы также никогда не должны использовать массажное масло или крем для рук в качестве смазки. Всегда тщательно очищайте ZALO до и после каждого использования.

NAVE является брызгозащищенным и его можно мыть, пульт дистанционного управления не является брызгозащищенным, его нельзя мыть.



При использовании мыла очищайте продукт теплой водой и, самое главное, непарфюмированным и не содержащим спирта мылом сразу после использования. Очистите его водой, слегка протрите гладкой нетканой тканью или полотенцем, пока он не высохнет.

Не оставляйте ZALO под прямыми солнечными лучами и НИКОГДА не подвергайте его воздействию высоких температур. Держите ZALO подальше от игрушек из других материалов.

Примечания

- Немедленно обратитесь к врачу, если продукт попал в ваше тело и не может быть извлечен. Изделие защищено от брызг и может быть полностью вымыто.
- Изделие нельзя мыть кипятком или помещать в кипящую воду.
- Не используйте личные смазки на силиконовой или масляной основе — они могут повредить изделие. Пожалуйста, используйте смазочный гель ZALO или другие водорастворимые личные смазки.
- Не помещайте изделие со встроенным ионно-литиевым аккумулятором в горячую среду. Если вы путешествуете самолетом, соблюдайте правила авиакомпаний в отношении электронных устройств, оснащенных встроенными ионно-литиевыми батареями.
- Пожалуйста, держите продукт в недоступном для детей месте.
- Держите изделие подальше от магнитных карт, часов и других электронных устройств.
- Пожалуйста, храните продукт в сухом прохладном месте, избегайте прямых солнечных лучей, высоких температур, больших нагрузок, влаги и загрязнения.

- Если вы выбрасываете продукт, обращайтесь с ним как с бывшим в употреблении электронным продуктом, отправив его в соответствующий пункт сбора электронных продуктов, а не утилизируя его как обычные отходы.

Неудачный запуск или вибрация

Батарея разряжена, перезарядите.

Индикатор не мигает после подключения зарядного кабеля

- Плохое соединение, переподключите зарядный порт.
- Неисправность USB-порта или низкое напряжение, замените его.
- Батарея все еще разряжена, повторите попытку через несколько минут.

Гарантия качества

1 год гарантии

ZALO дает гарантию сроком на один год с даты покупки на отсутствие производственных дефектов, вызванных качеством изготовления или дефектом материала. В редких случаях, когда вы обнаружите дефект и сообщите нам об этом в течение гарантийного срока, ZALO по своему усмотрению бесплатно заменит продукт. Гарантийный срок начинается с даты покупки. Пожалуйста, сохраняйте оригинал чека о покупке вместе с гарантийным талоном на изделие ZALO в течение всего срока действия гарантийный срок.

Настоящая гарантия не распространяется на косметические повреждения, вызванные

естественным износом, или повреждения, возникшие в результате несчастных случаев, вызванных неправильным и неправильным использованием, или повреждения, возникшие в результате ремонта или демонтажа, выполненного неавторизованным продавцом, техническим специалистом или центром обслуживания клиентов. Любая попытка открыть или разобрать объект удовольствия (или его аксессуары) приведет к аннулированию гарантии.

Претензии по гарантии должны быть подкреплены разумными доказательствами того, что дата претензии находится в пределах гарантийного срока.

ZALO имеет право оценивать и толковать приведенные выше термины.

Обслуживание клиентов

Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте или вам требуется консультация, отправьте электронное письмо на почтовый ящик послепродажного обслуживания ZALO в ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Отказ от ответственности

Продукт должен использоваться на свой страх и риск. ZALO и его розничные продавцы не несут никакой юридической ответственности за любые проблемы, вызванные использованием продукта.

Содержание руководства может время от времени пересматриваться без предварительного уведомления в связи с улучшением качества.

СПАСИБО

ZALO любит своих клиентов. Все, что мы делаем, от начала до конца, мы делаем с заботой о вас. Мы хотели бы поблагодарить вас за вашу покупку, и если вам что-то понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.

Especificación

Размер (устройство):	62,5 x 30,8 x 16,0 мм	Режим вибрации:	8
Размер (контроллер):	76,4 x 40,4 x 25,2 мм	Срок службы батареи:	0.5 час
Вес (устройство):	20,4 г	Максимальный шум:	< 40 дБ
Вес (контроллер):	41,6 г		
Аккумулятор:	литий-полимерный аккумулятор емкостью 120 мАч		
Материал:	безопасный силикон, АБС-пластик		
Уровень водонепроницаемости (устройство):	IPx4		
Уровень водонепроницаемости (контроллер):	Не водонепроницаемый		

ZALOをお選びいただき、ZALOの愛と美の世界にお越しいただきありがとうございます



この製品は 18 歳以上の成人のみが使用できます
妊娠中またはペースメーカーなどの医療用電子機器を装着している
場合は、この製品を使用しないでください。この製品を完全に体内に
入れないでください

ブート

キー A を 2 秒間押すと、インジケータライトが点滅し、
スタンバイモードに入ります。

バイブレーションモードスイッチ

NAVE は、内蔵ボタンや専用リモコンでバイブレーションモードを切り替え
たり、スマートフォンでバイブレーションモードを切り替えたりできます。
スタンバイモードでは、NAVE に付属のボタン A を押すと、8 つのプリ
セットバイブレーションモードが切り替わります。

シャットダウン

NAVE A ボタンを 2 秒間押し続けます。



ZALO リモートでこの製品を制御する

NAVE がスタンバイモードのときに、リモコンの  キーまたは  キーを押して、振動モードを切り替えます。

NAVE がパイプレーションモードのときに、リモコン  キーを 2 秒間押し続けると、NAVE のパイプレーションが一時停止してスタンバイ状態になります。

スマートフォンを使用して製品を制御する

GooglePlay と AppleAPPStore の両方で ZALORemotePro をダウンロードします。インストールしてログインした後、APP のホームページで「+」をクリックするか、以下に示すように製品の QR コードをスキャンするか、製品番号を入力します。「3548」で商品 NAVE を追加します。

製品のQRコード：




←" or "→

ノート：ZALO Remote Pro には、音楽パイプレーション、カスタムパイプレーション、およびリモート コントロールの複数のモードがあります。




NAVE コードレス プレスト クリップ マッサージャーの使用方法


- 乳首が大きい方向けの NAVE ボディ (P1)。
- 乳房クリップアタッチメント 1 を装着します。乳首が小さいユーザーに適しています (P2)。
- 上級者向けのプレストクリップアタッチメント 2 を装着 (P3)。
- NAVE にはさまざまな仕様の乳房クリップ アクセサリーが装備されており、ユーザーは自分のニーズに応じて使用方法を決めることができます。
- 電源を入れ、NAVE がスタンバイモードであることを確認します。
- 乳首クリップの両側を押してクリップを開き (P4)、前方または後方を選択して乳首をクランプします。
- NAVE はリモコンまたはスマートフォンで制御できます (P5)。




(P1)



(P2)



(P3)




(P4)



(P5)

充電

付属の充電ケーブルの磁気インターフェースを製品の充電端子の近くに配置すると、磁気インターフェースが自動的に吸収され、もう一方の端が携帯電話の充電器に挿入されます。



- ライトの点滅は充電を意味します
- インジケータライトは常に点灯しており、充電が完了したことを示します

クリーニング

NAVE は防水仕様で本体丸洗い OK、リモコンは非防水仕様で丸洗い不可。

ナイブは使用前後にぬるま湯と抗菌せっけんで洗い、水ですすいだ後、糸くずの出ない不織布やタオルで軽く拭き、完全に乾くまで保管してください。



予防

- 本製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 安全な使用に影響を与えるワイヤー、プラグ、ケーシングなどの部品が損傷していないか定期的にチェックする必要があります。損傷が見つかった場合は、使用を中止してください。
- この製品が体内に滑り込んで取り外せない場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- この製品を沸騰したお湯で洗い流したり、置いたりしないでください。
- シリコンベースまたはオイルベースのボディ潤滑剤は使用しないでください。これらの液体は製品に損傷を与える可能性があります。ZALO 独自の潤滑ジェルまたはその他の水溶性ボディ潤滑剤を使用してください。
- この製品にはリチウム電池が内蔵されています。高温環境に置かないでください。飛行機に乗るときは、リチウム電池を内蔵した電子製品の持ち運びに関する航空会社の規制を遵守してください。
- この製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- この製品は、直射日光、高温、高圧、湿気、および汚染を避けるために、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- この製品を廃棄する場合は、廃電子製品として廃棄してください。まず電源を切り、工具を

使用して製品を開き、内蔵バッテリーを取り出し、関連する規制に従ってバッテリーを廃棄する必要があります。廃棄後は、対応する電子製品リサイクルステーションにリサイクルしてください。通常のごみの処理には適していません。

起動できない、バイブレーションなし

バッテリーが消耗しているため、充電する必要があります。

充電ケーブルを接続した後、インジケータライトが点滅しない

- 充電ポートが正しく接続されていません。再接続してください。
- USB ポートに障害があるか、電圧が不足しています。交換してください。
- 電池が消耗しています。数分お待ちください。

品質保証

この保証期間は 1 年です

1 年以内に製品の製造または材料の欠陥に起因する品質上の問題または機械的な故障が発生した場合、ZALO は同じ製品を無料で交換することを約束します

保証期間は購入日から始まります。元の購入証明と保証書のバーコードを証明として保管してください。

異常使用、硬物の損傷、高温多湿の故障、異常分解等による破損は保証の対象外となります。
保証期間中は 1 回の交換が可能であり、繰り返し交換することはできません。
ZALO は、上記の用語を判断および解釈する権利を留保します。

顧客サービス

この製品について質問がある場合、または相談が必要な場合は、ZALO の公式カスタマーサービスの電子メールに連絡してください。
ZALO インターナショナル: service@zalo.com.cn
ZALO USA: contact@zalousa.com

免責事項

ユーザーはこの製品を使用するリスクを負うものとし、ZALO もその小売業者もこの製品の
使用から生じる法的責任を負わないものとします。
本書の内容は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。

ありがとうございました

ZALO は顧客を愛しています。私たちが最初から最後まで行うすべてのことは、あなたを念頭に置いて行われます。ご購入ありがとうございました。必要なものがございましたら、いつでも遠慮なくご連絡ください。

仕様

名前:	NAVE 振動乳首クランプ	材質:	シリコン、ABS
寸法 (本体) :	62.5×30.8×16.0 mm	電池寿命:	約0.5時間
尺寸 (遥控器) :	76.4 x 40.4 x 25.2 mm	额定电流:	100mA
重量 (リモコン) :	20.4 g	定格電圧:	5V DC
重量 (リモコン) :	41.6 g	防水グレード:	IPx4
バッテリー:	120mAh	最大ノイズ:	<40 dB

リチウムポリマーバッテリー

バイブレーションモード: 8

防水グレード (本体): IPx4 防水グレード (リモコン): 防水ではありません

ZALO와 함께 사랑과 아름다움의 세계로 와주셔서 감사합니다



[주의]

이 제품은 18 세 이상 성인 전용입니다.
임산부나 맥박 조정기와 같은 의료 전자 장비를 착용 한
경우 이 제품을 사용하지 마십시오. 이 제품을 몸에
완전히 넣지 마십시오

시작

NAVE 사용을 시작하려면 먼저 대기 모드에 있어야 합니다.

A 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 대기 모드로 들어갑니다. 표시등이 깜박입니다.

진동 모드 전환

NAVE는 내장 버튼이나 ZALO 리모콘 또는 스마트폰을 통해 진동 모드를 전환할 수 있습니다.

대기 모드에서 A 버튼을 눌러 사전 설정된 8가지 진동 모드 중에서 선택합니다.

끄기

A 버튼을 2초 동안 누릅니다.



ZALO 리모컨을 사용하여 제품을 제어하십시오.

대기 모드에서 리모컨의  버튼을 또는  버튼을 눌러 사전 설정된 8가지 진동 모드 중에서 선택합니다.

진동 모드에서  버튼을 2초간 누르면 진동이 일시 정지되며 NAVE는 대기 모드가 됩니다.

스마트 폰을 사용하여 제품 제어

Google Play와 Apple APP Store에서 ZALO Remote Pro를 다운로드하세요. 설치 및 로그인 후, APP 홈페이지에서 “+”를 클릭하거나, 아래와 같이 제품 QR코드를 스캔하거나, 제품 NO를 입력합니다. 제품 NAVE를 추가하려면 “3548”을 입력하십시오.

제품 QR 코드 :




← or →

참고: ZALO 앱은 Bluetooth 4.0 이상, iPhone 5 이상 또는 Android 4.3 이상이 설치된 스마트폰이 필요합니다.




게임 방법


- NAVE, 유두 크기가 큰 사용자용 (P1).
- NAVE 액세서리 1, 젖꼭지 크기가 작은 사용자를 위한 (P2).
- 액세서리 포함 NAVE 2, 시니어 사용자용 (P3).
- 필요에 따라 액세서리를 선택하십시오.
- 스위치를 켜고 NAVE가 대기 상태인지 확인합니다 .
- NAVE (P4) , 의 양쪽을 누르고 젖꼭지를 앞뒤로 조입니다.
- 이제 리모컨이나 스마트폰으로 NAVE를 즐기세요 (P5).




(P1)



(P2)



(P3)



(P4)



(P5)

충전 중

먼저 ZALO 새틴 파우치에 있는 USB 충전 케이블을 컴퓨터, 전화 충전기 또는 자동차의 USB 인터페이스에 연결합니다. 이제 충전기를 NAVE에 연결할 준비가 되었습니다. 충전 케이블의 금속 자기 접점 끝을 NAVE 뒷면에 있는 두 개의 금속 접점에 놓습니다. 그러면 케이블이 자동으로 자기적으로 부착됩니다.

- 깜박이는 표시등은 장치가 충전 중임을 의미합니다.
- 계속 켜져 있는 밝은 표시등은 충전이 완료되었음을 의미합니다.



관리 지침 및 청소

ZALO는 실리콘을 손상시킬 수 있으므로 ZALO 제품에 실리콘 기반 윤활제를 사용하지 않을 것을 권장합니다. 수성 윤활제가 가장 안전한 옵션입니다. 실리콘 기반 윤활제를 사용하려면 먼저 패치 테스트를 수행하십시오. 또한 마사지 오일이나 핸드 크림을 윤활제로 사용해서는 안 됩니다. 항상 사용 전후에 ZALO를 철저히 청소하십시오.

NAVE는 물 튀김 방지 기능이 있어 전체를 씻을 수 있으며 리모컨은 물 튀김 방지 기능이 있어 씻을 수 없습니다.

비누를 사용할 때는 미지근한 물로 제품을 닦고 가장 중요한 것은 사용



직후에 무향 무알코올 비누를 사용하는 것입니다. 물로 닦고 부드러운 부직포나 타월로 가볍게 마를 때까지 닦습니다.

ZALO를 직사광선에 두지 말고 절대 열에 노출시키지 마십시오. ZALO를 다른 재료의 장난감에서 멀리 두십시오.

비고

- 제품이 몸에 들어가 꺼낼 수 없는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오. 제품은 물 튀김 방지 기능이 있어 전체 세탁이 가능합니다.
- 끓는 물로 씻거나 끓는 물에 넣으면 안 됩니다.
- 실리콘계 또는 유성 개인 윤활유를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다. ZALO 윤활 젤 또는 기타 수용성 개인 윤활제를 사용하십시오.
- 리튬 이온 배터리가 내장된 제품을 고온의 환경에 두지 마세요. 비행기로 여행하는 경우 리튬 이온 배터리가 내장된 전자 제품에 대한 항공사 규정을 따르십시오.
- 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 마그네틱 카드, 시계 및 기타 전자 기기에서 멀리 떨어진 곳에 제품을 보관하세요.
- 제품은 직사광선, 고온, 고하중, 습기, 공해를 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 제품을 버릴 경우 일반쓰레기로 버리지 말고 해당 전자제품 수거장으로 보내 중고 전자제품으로 처리해 주시기 바랍니다.

시동 실패 또는 진동

배터리가 소진되었습니다. 재충전하십시오.

충전 케이블을 연결한 후 표시등이 깜박이지 않음

- 연결 상태가 좋지 않습니다. 충전 포트를 다시 연결하세요.
- USB 포트 오류 또는 전압 부족, 교체하십시오.
- 배터리가 아직 비어 있습니다. 몇 분 후에 다시 시도하십시오.

품질 보증

1 년간 품질 보증

ZALO는 제조 기술 또는 재료 결함으로 인한 제조 결함에 대해 구매일로부터 1년 동안 보증합니다. 드문 경우지만 보증 기간 동안 결함을 발견하고 당사에 통지하면 ZALO는 재량에 따라 제품을 무료로 교체해 드립니다. 보증 기간은 구입일로부터 시작됩니다. 구매 영수증 원본을 ZALO 제품 보증서와 함께 보관하십시오.

보증 기간.

이 보증은 정상적인 마모로 인한 외관 악화 또는 부적절하고 잘못된 사용으로 인한 사고로 인한 손상 또는 비공인 판매점, 기술자 또는 고객 서비스 센터에서 수행한 수리 또는 분해로

인한 손상에는 적용되지 않습니다. 놀이기구(또는 액세서리)를 열거나 분해하려고 하면 보증이 무효화됩니다.

보증에 따른 청구는 청구 날짜가 보증 기간 내에 있다는 합리적인 증거에 의해 뒷받침되어야 합니다.

ZALO는 위의 조건을 판단하고 해석할 권리가 있습니다.

고객 서비스

제품에 대해 질문이 있거나 상담이 필요하면 ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com으로 ZALO의 애프터 서비스 사서함으로 이메일을 보내주십시오.

부인 성명

제품 사용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. ZALO 및 그 판매점은 제품 사용으로 인해 발생하는 문제에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

매뉴얼의 내용은 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 수시로 수정될 수 있습니다.

감사 해요

ZALO는 고객을 사랑합니다. 우리가 하는 모든 일은 처음부터 끝까지 고객을 염두에 두고 이루어집니다. 구매해주셔서 감사드리며 필요하신 사항이 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.

사양

크기(장치) :	62.5 x 30.8 x 16.0mm	방수 수준(장치):	IPx4
크기(컨트롤러):	76.4 x 40.4 x 25.2mm	방수 수준(컨트롤러) :	방수되지 않음
무게(장치) :	20.4g	진동 모드:	8
무게(컨트롤러) :	41.6 g	배터리 수명:	0.5시간
배터리:	120mAh 리튬 폴리머 배터리	최대 소음:	< 40 dB
재질:	안전한 실리콘, ABS		

感謝您選擇 ZALO，來到 ZALO愛與美的世界



【注意】

本品只限年滿 18 周歲的成年人使用。
如果您處於妊娠期，或佩戴心臟起搏器等醫療電子設備，請
不要使用本品。請勿將本品完全置入體內。

開 機

按下按鍵 A 並持續 2 秒，指示燈閃爍，進入待機模式。


震動模式切換

NAVE 可以通過自帶的按鍵切換震動模式，也可以通過專用遙控器，或者使用智能手機來切換震動模式。

在待機模式下，按下 NAVE 自帶的按鍵 A，可循環選擇預製的 8 種震動模式。

關 機

持續按住 NAVE A 按鍵 2 秒；



使用ZALO 遙控器控制本品

在 NAVE 處於待機模式下, 按下遙控器  鍵 或者  鍵, 可以切換震動模式;
在 NAVE 處於震動模式下, 按住遙控器  鍵 2 秒, NAVE 震動暫停, 進入待機狀態;

使用智能手機控制本品

前往 Google Play 和 Apple APP Store 下載安裝 ZALO Remote Pro, 安裝登錄後, 點擊 APP 首頁的“+”, 掃面下圖所示的產品二維碼, 或者輸入產品編號 “3548” 來添加產品。

產品二維碼：




←||| or |||→

ZALO Remote Pro 具備音樂震動, 自定義震動, 遠程控制多種模式。




如何使用 NAVE 無線乳夾按摩器


- NAVE 本體，適用於乳頭較大的用戶 (P1)。
- 套上 乳夾附件 1，適用於乳頭較小的用戶 (P2)。
- 套上乳夾附件 2，適用於高階的用戶 (P3)。
- NAVE 配備了多種規格的乳夾附件，用戶可根據自身需求，來決定使用方式；
- 開機，確保 NAVE 處於待機模式下。
- 按壓乳夾兩側打開夾子 (P4)，並選擇正向或反向夾住乳頭；
- 可通過遙控器，或者 智能手機來操控 NAVE (P5)。




(P1)



(P2)



(P3)



(P4)




(P5)

充 電

將附贈充電線的磁吸接口貼近產品充電端子，磁性接口將自動吸附，另一端插入您的手機充電器。

- 指示燈閃爍代表正在充電
- 指示燈常亮代表充電完成



清 洗

產品主體採用防水設計，可全身水洗；遙控器不具備防水功能，不可沖洗。產品主體每次使用前後使用溫水和除菌香皂清洗本品，用水沖洗乾淨後，使用不掉屑的無紡布或毛巾將本品輕輕擦拭至完全乾燥後存放。



注意事項

- 使用本品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管。
- 須定期檢查影響安全使用的電線，插頭，外殼及其他部件是否損壞，如發現損壞應停止使用。
- 如本品滑入體內無法取出，請立即就醫。
- 不可使用沸水沖洗本品或將本品置於沸水中。

- 不可使用矽基或油性人體潤滑劑，這些液體將導致本品損壞，請使用 ZALO 原廠潤滑啫喱或其他水溶性人體潤滑劑。
- 本品內置鋰電池，請勿放置於高溫環境。乘坐飛機時，請遵守航空公司關於內置鋰電池電子產品的攜帶規定。
- 請將本品放置於兒童接觸不到的地方。
- 請將本品保存於陰涼乾燥處，避免本品受到陽光直射，高溫，重壓，潮濕及污染環境。
- 如果您廢棄本品，請按廢舊電子產品處置，需將本品先斷電，然後使用工具打開本品，取出內置電池，按照廢棄相關規定處理電池，並回收至相應的電子產品回收站，本品不適用於普通垃圾的處理方式。

無法開機，無震動

電池耗盡，需重新充電。

連接充電線後，指示燈未閃爍

- 充電口連接不正確，請重新連接。
- USB 端口失效或電壓不足，請更換。
- 電池電力耗盡，請等待數分鐘。

質量保證

本品質保期為 1 年

一年內出現任何產品製造或材質缺陷導致的質量問題或機械故障, ZALO 承諾免費更換同款產品

質保期從購買日期開始計算, 請妥善保管原始購買憑證和質保卡上的條碼作為憑據。

因非正常使用造成的斷裂, 硬物損傷, 高溫 / 潮濕故障, 異常拆解等情況不在保修範圍內。

質保期內支持換貨一次, 不可重複換貨。

ZALO 擁有以上條款的判斷與解釋權。

客戶服務

如果您關於本品有任何疑問或需要諮詢, 請聯繫 ZALO 官方客服郵箱:

ZALO International : service@zalo.com.cn

ZALO USA : contact@zalousa.com

免責聲明

使用者應自行承擔本品使用風險, ZALO 及其零售商均不承擔使用本品所產生的任何法律責任。

本說明書內容可能因為改進品質產生修改, 恕不另行通知。

感謝

ZALO 關愛他們的顧客。我們從頭到尾處理的所有事情都是為了顧客的滿意。我們感謝您的購買, 如果有任何需要, 請隨時與我們聯繫。

規格參數

名稱:	NAVE無線乳夾按摩器	材質:	矽膠, ABS
型號:	F033	額定電流:	100mA
尺寸 (主機):	62.5 x 30.8 x 16.0 mm	額定電壓:	5V DC
尺寸 (遙控器):	76.4 x 40.4 x 25.2 mm	防水等級(主機):	IPx4
重量 (主機):	20.4 g	防水等級(遙控器):	不防水
重量 (遙控器):	41.6 g	震動模式:	8
製造商名稱:	樂愛健康科技(蘇州)有限公司	續航時間:	約 0.5 小時
製造商地址:	江蘇省蘇州市工業園區揚雲路 2號	最大噪音:	< 40 dB
參考標準:	GB4706.1-2005 ; GB4706.10-2008 ; Q/Ai0007-2017	電池:	120mAh 鋰聚合物電池