



FLORA

Smart Vibrating Pad

Operating Manual

使用说明书

Mode d'emploi

Gebrauchsanleitung

Manual de instrucciones

Instrucciones de uso

Istruzioni d'uso

取扱説明書

사용 설명서

使用説明書

Thank you for choosing ZALO, and joining a world of love and beauty



[Warning]

This product is for adults aged 18 or above only. Please do not use this product if you are pregnant or wearing a pacemaker or other electrical medical devices. Please do not completely insert the product inside your body.

Start up

To start using your Flora , it must first already be in standby mode.

Press and hold  button for 2 seconds to enter standby mode. Light indicator will light up.

Press  button again to activate vibrating mode.

Switching vibrating mode

In standby mode, press  button to choose from 8 pre-set vibrating modes.


Turn on/off heating function

In standby mode, press and hold  button for 2 seconds, LED indicator lights up, to activate heating function.

Press and hold  button again for 2 seconds, LED indicator lights off, to turn off the heating function.

Turning off

Hold button  for 2 seconds.




English

Use a smart phone to control the product

Download ZALO Remote Pro on both Google Play and on Apple APP Store. After installation and login, click “+” on the home page of the APP , scan the product QR code as shown below, or enter the product NO. “ 2592 ” to add product Flora.



OR



Care Instructions and cleaning

ZALO recommends that you not use a silicone-based lubricant with your ZALO product, as this could damage the silicone. A water-based lubricant is the safest option. If you wish to use a silicone-based lubricant, perform a patch-test first. You should also never use massage oil or hand cream as lubricants. Always clean your ZALO thoroughly before and after each use.

Flora is waterproof and can be washed all over.



When using soap, clean the product with warm water and most importantly, a non-perfumed and alcohol-free soap immediately after use. Clean it with water, wipe it lightly with a smooth non-woven cloth or towel until it is dry.

Avoid leaving your ZALO in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat. Keep your ZALO away from toys of other materials.

Charging

First, plug in your USB charging cable , found in your ZALO satin pouch, into a USB interface of a computer , phone charger , or even in your car. Now, you are ready to connect the charger to your Flora. Place the metal magnetic contact end on the charging cable to the metal contacts on the back of your Flora. The cable will then automatically attach magnetically.

- flashing indicator lights means the unit is charging.
- bright constant indicator light means the charging is complete.



English

Troubleshoot

• Failed startup or vibration, Battery exhausted, please recharge.
• The indicator light does not flash after the charging cable is connected,
Poor connection, please reconnect the charging port.USB port failure or under voltage, please replace.Battery still empty, please try again in a few minutes.

Remarks

• Please seek medical advice immediately if the product slides into your body and cannot be taken out. • The product shall not be washed with boiling water or be placed in boiling water. • Do not use silicone-based or oil-based personal lubricants - these can damage the product. Please use. • ZALO lubricating gel or other water-soluble personal lubricants. • Please do not place the product, which is equipped with a built-in lithium ion battery, into a hot environment. If you travel by plane, please follow Airline regulations on electronic items equipped with built-in lithium ion batteries. • Please keep the product out of reach of children. • Please keep the product away from any magnetic cards, watches and other electronic devices. • Please store the product in a cool dry place, and avoid direct sunlight, high temperatures, heavy loads, moisture and pollution. • If you discard the product, please treat it as a used electronic product by sending it to the relevant electronic product collection depot rather than disposing of it as common waste.

Quality Assurance

1 Year Warranty, ZALO warrants for one year from date of purchase against manufacturing defects caused by workmanship or material failure. In rare instance you discover a defect and notify us during the warranty period, ZALO will, at its discretion, replace the product free of charge. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep your original purchase receipt together with your ZALO product's warranty card for the duration of the warranty period.
This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage resulting from accidents caused by improper and incorrect use or damage resulting from repairs or dismantling undertaken by a non-authorized retailer, technician, or customer service center. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty.
Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period.
ZALO has the right to judge and interpret the above terms.

Customer Service

If you have any questions about the product or require consultation, please send an email to ZALO’ s after sales service mailbox at
ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Disclaimer

The product is to be used at your own risk. ZALO and its retailers shall not bear any legal liabilities for any problems caused by use of the product.
The content of the manual may be revised from time to time without prior notice, as a result of quality improvements.

Thank you

ZALO loves their customers. Everything we do, from start to finish is done with you in mind. We would like to thank you for your purchase and if there is anything you need, please do not hesitate to reach out to us at any time.

Specification

Size :	262 x 92 x 144 mm
Weight :	420g
Material:	Safe silicone, ABS
Battery:	1000mAh 3.7V li-polymer battery
Vibration mode :	8
Waterproof level :	IPx7
Battery life:	1h
Max noise:	< 50dB

感谢您选择 ZALO， 来到 ZALO 爱与美的世界



【注意】

本品只限年满 18 周岁的成年人使用。如果您处于妊娠期，或佩戴心脏起搏器等医疗电子设备，请不要使用本品。请勿将本品完全置入体内。

开机

长按  按键 2 秒，指示灯点亮，进入待机模式。
再次按下  按键，震动模式启动。

模式切换


在待机模式下，按下  按键，可循环选择预制的 8 种震动模式。

打开 / 关闭 加热功能

在待机模式下，长按  按键 2 秒，加热指示灯点亮，，开启加热功能。
再次长按  按键 2 秒，加热指示灯熄灭，关闭加热功能。

关机

持续按住  按键 2 秒。



简体中文


使用智能手机控制本品

官网 www.zalo.com.cn

下载 ZALO Remote Pro. 安装登录后，点击 APP 首页的“+”，扫描下图所示的产品二维码，或者输入产品编号“2592”来添加产品。



OR



清洁

Flora 采用防水设计，可全身水洗。
每次使用前后使用温水和除菌香皂清洗本品，用水冲洗干净后，使用不掉屑的无纺布或毛巾将本品轻轻擦拭至完全干燥后存放。



充电

将附赠充电线的磁吸接口贴近产品充电端子，磁性接口将自动吸附，另一端插入您的手机充电器。

- 指示灯闪烁代表正在充电。
- 指示灯常亮代表充电完成。

故障排除

- 无法开机，无震动，电池耗尽，需重新充电。
 - 连接充电线后，指示灯未闪烁，充电口连接不正确，请重新连接。
- USB 端口失效或电压不足，请更换。
电池电力耗尽，请等待数分钟。



简体中文

注意事项

· 使用本品前请仔细阅读使用说明书, 并妥善保管。· 须定期检查影响安全使用的电线, 插头, 外壳及其他部件是否损坏, 如发现损坏应停止使用。· 如本品滑入体内无法取出, 请立即就医。· 不可使用沸水冲洗本品或将本品置于沸水中。· 不可使用硅基或油性人体润滑剂, 这些液体将导致本品损坏, 请使用 ZALO 原厂润滑啫喱或其他水溶性人体润滑剂。· 本品内置锂电池, 请勿放置于高温环境。乘坐飞机时, 请遵守航空公司关于内置锂电池电子产品的携带规定。· 请将本品放置于儿童接触不到的地方。· 请将本品保存于阴凉干燥处, 避免本品受到阳光直射, 高温, 重压, 潮湿及污染环境。· 如果您废弃本品, 请按废旧电子产品处置, 需将本品先断电, 然后使用工具打开本品, 取出内置电池, 按照废弃相关规定处理电池, 并回收至相应的电子产品回收站, 本品不适用于普通垃圾的处理方式。

质量保证

本品质保期为 1 年, 一年内出现任何产品制造或材质缺陷导致的质量问题或机械故障, ZALO 承诺免费更换同款产品质保期从购买日期开始计算, 请妥善保管原始购买凭证和质保卡上的条码作为凭据。因非正常使用造成的断裂, 硬物损伤, 高温 / 潮湿故障, 异常拆解等情况不在保修范围内。
质保期内支持换货一次, 不可重复换货。
ZALO 拥有以上条款的判断与解释权。

客户服务

如果您关于本品有任何疑问或需要咨询, 请联系 ZALO 官方客服邮箱
ZALO International : service@zalo.com.cn
ZALO USA : contact@zalousa.com

免责声明

使用者应自行承担本品使用风险, ZALO 及其零售商均不承担使用本品所产生的任何法律责任。
本说明书内容可能因为改进品质产生修改, 恕不另行通知。

规格参数

名称:	智能震动按摩垫 Flora	额定电流:	1000 mA
型号:	F039	额定电压:	3.7V DC
尺寸:	262 x 92 x 144 mmmm	防水等级:	IPX7
重量:	420g	震动模式:	8
材质:	硅胶, ABS	续航时间:	约 1 小时
电池:	1000 mAh 3.7V 锂聚合物电池	最大噪音:	< 50 dB
制造商名称:	乐爱健康科技(苏州)有限公司		
制造商地址:	江苏省苏州市工业园区扬云路 2 号		
参考标准:	GB4706.1-2005 ; GB4706.10-2008 ;Q/Ai0007-2017		

Merci d'avoir choisi ZALO et de rejoindre un monde d'amour et de beauté



Ce produit est réservé aux adultes âgés de 18 ans ou plus. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous portez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électriques. Veuillez ne pas insérer complètement le produit dans votre corps.

Démarrer

Pour commencer à utiliser votre Flora, il faut d'abord qu'il soit déjà en mode veille.

Appuyez et maintenez le  pendant 2 secondes pour passer en mode veille. L'indicateur lumineux s'allumera.

Appuyez à nouveau sur le  pour activer le mode vibrant.

Changer de mode vibrant

En mode veille, appuyez sur le  pour choisir parmi 8 modes de vibration prédéfinis.


Activer/désactiver la fonction de chauffage

En mode veille, appuyez et maintenez le  pendant 2 secondes, le voyant LED s'allume pour activer la fonction de chauffage.

Appuyez à nouveau sur le  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant LED s'éteint pour éteindre la fonction de chauffage.

Éteindre

Maintenez le  enfoncé pendant 2 secondes.




Français

Utiliser un téléphone intelligent pour contrôler le produit

Téléchargez ZALO Remote Pro sur Google Play et sur Apple APP Store. Après l'installation et la connexion, cliquez sur « + » sur la page d'accueil de l'application, scannez le code QR du produit comme indiqué ci-dessous ou entrez le numéro du produit. « 2592 » pour ajouter le produit Flora.



OR



Instructions d'entretien et de nettoyage

ZALO vous recommande de ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec votre produit ZALO, car cela pourrait endommager le silicone. Un lubrifiant à base d'eau est l'option la plus sûre. Si vous souhaitez utiliser un lubrifiant à base de silicone, effectuez d'abord un patch-test. Vous ne devez également jamais utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant. Nettoyez toujours soigneusement votre ZALO avant et après chaque utilisation.



Flora est imperméable et peut être lavé partout. Lorsque vous utilisez du savon, nettoyez le produit avec de l'eau tiède et surtout, un savon non parfumé et sans alcool immédiatement après utilisation. Nettoyez-le avec de l'eau, essuyez-le légèrement avec un chiffon non tissé lisse ou une serviette jusqu'à ce qu'il soit sec.

Évitez de laisser votre ZALO à la lumière directe du soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême. Gardez votre ZALO à l'écart des jouets en d'autres matériaux.

Mise en charge

Tout d'abord, branchez votre câble de chargement USB, trouvé dans votre pochette en satin ZALO, sur une interface USB d'un ordinateur, d'un chargeur de téléphone, ou même dans votre voiture. Vous êtes maintenant prêt à connecter le chargeur à votre Flora. Placez l'extrémité du contact magnétique métallique du câble de charge sur les contacts métalliques à l'arrière de votre Flora. Le câble se fixera alors automatiquement magnétiquement.

- Un voyant clignotant signifie que l'appareil est en charge.
- Un voyant lumineux constant signifie que la charge est terminée.



Français

Dépanner

·Échec du démarrage ou vibration.Batterie épuisée, veuillez recharger.
·Le voyant ne clignote pas une fois le câble de charge connecté.
Mauvaise connexion, veuillez reconnecter le port de charge.Défaillance du port USB ou sous-tension, veuillez remplacer.La batterie est toujours vide, veuillez réessayer dans quelques minutes.

Remarques

·Veuillez consulter immédiatement un médecin si le produit glisse dans votre corps et ne peut pas être retiré. ·Le produit ne doit pas être lavé à l'eau bouillante ni être placé dans de l'eau bouillante.·N'utilisez pas de lubrifiants personnels à base de silicone ou d'huile - ils peuvent endommager le produit. ·Veuillez utiliser le gel lubrifiant ZALO ou d'autres lubrifiants personnels solubles dans l'eau.·Veuillez ne pas placer le produit, qui est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée, dans un environnement chaud. Si vous voyagez en avion, veuillez suivre les réglementations des compagnies aériennes sur les articles électroniques équipés de batteries lithium-ion intégrées.·Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.·Veuillez éloigner le produit des cartes magnétiques, montres et autres appareils électroniques.·Veuillez stocker le produit dans un endroit frais et sec et éviter la lumière directe du soleil, les températures élevées, les charges lourdes, l'humidité et la pollution.·Si vous jetez le produit, veuillez le traiter comme un produit électronique usagé en l'envoyant au dépôt de collecte de produits électroniques approprié plutôt que de le jeter comme un déchet ordinaire.

Assurance qualité

1 an de garantie, ZALO garantit pendant un an à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication causés par la fabrication ou une défaillance matérielle. Dans de rares cas, vous découvrez un défaut et nous en informez pendant la période de garantie, ZALO remplacera, à sa discrétion, le produit gratuitement. La période de garantie commence à la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu d'achat original avec la carte de garantie de votre produit ZALO pendant toute la durée de la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas la détérioration esthétique causée par l'usure normale ou les dommages résultant d'accidents causés par une utilisation inappropriée et incorrecte ou les dommages résultant de réparations ou de démontages effectués par un revendeur, un technicien ou un centre de service client non agréé. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) annulera la garantie.Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. ZALO a le droit de juger et d'interpréter les termes ci-dessus.

Français

Service Clients

Si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez besoin d'une consultation, veuillez envoyer un e-mail à la boîte aux lettres du service après-vente de ZALO à
ZALO International : service@zalo.com.cn / ZALO USA : contact@zalousa.com

Clause de non-responsabilité

Le produit doit être utilisé à vos risques et périls.
ZALO et ses revendeurs déclinent toute responsabilité légale pour tout problème causé par l'utilisation du produit.
Le contenu du manuel peut être révisé de temps à autre sans préavis, à la suite d'améliorations de la qualité.

Merci

ZALO aime ses clients. Tout ce que nous faisons, du début à la fin, est fait en pensant à vous. Nous tenons à vous remercier pour votre achat et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Spécification

Taille :	262 x 92 x 144 mm
Poids :	420g
Matériau :	silicone sûr, ABS.
Batterie :	batterie Li-polymère 1000 mAh 3,7 V.
Mode vibrations :	8
Niveau d'étanchéité :	IPx7
Autonomie de la batterie :	1h
Bruit maximum :	< 50 dB

Français

Vielen Dank für Ihr Einkauf! Willkommen bei ZALO voller Liebe



Dieses Produkt ist nur für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte tragen. Bitte führen Sie das Produkt nicht vollständig in Ihren Körper ein.

Start-up

Um Ihre Flora nutzen zu können, muss sie sich zunächst im Standby-Modus befinden.

Halten Sie die  2 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die Leuchtanzeige leuchtet auf.

Drücken Sie die  erneut, um den Vibrationsmodus zu aktivieren.

Vibrationsmodus umschalten

Drücken Sie im Standby-Modus die , um aus 8 voreingestellten Vibrationsmodi auszuwählen.


Heizfunktion ein-/ausschalten

Halten Sie im Standby-Modus die  2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet auf, um die Heizfunktion zu aktivieren.

Halten Sie die  erneut 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige erlischt, um die Heizfunktion auszuschalten.

Ausschalten

Halten Sie die  2 Sekunden lang gedrückt.




Deutsch

Verwenden Sie ein Smartphone, um das Produkt zu steuern

Laden Sie ZALO Remote Pro sowohl bei Google Play als auch im Apple APP Store herunter. Klicken Sie nach der Installation und Anmeldung auf der Startseite der APP auf „+“, scannen Sie den Produkt-QR-Code wie unten gezeigt oder geben Sie die Produktnummer ein. „2592“, um das Produkt Flora hinzuzufügen.



OR



Pflegehinweise und Reinigung

ZALO empfiehlt, bei Ihrem ZALO-Produkt kein Gleitmittel auf Silikonbasis zu verwenden, da dies das Silikon beschädigen könnte. Ein Gleitmittel auf Wasserbasis ist die sicherste Option. Wenn Sie ein Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden möchten, führen Sie zunächst einen Patch-Test durch. Auch Massageöl oder Handcreme sollten Sie nie als Gleitmittel verwenden. Reinigen Sie Ihren ZALO immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch.

Das Flora-Gerät ist nicht wasserdicht und kann nicht gewaschen werden.

Der Aufsatz ist spritzwassergeschützt und kann rundherum gewaschen werden.



Wenn Sie Seife verwenden, reinigen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und vor allem einer parfüm- und alkoholfreien Seife. Reinigen Sie es mit Wasser und wischen Sie es leicht mit einem glatten Vliestuch oder Handtuch ab, bis es trocken ist.

Aufladen

Schließen Sie zunächst Ihr USB-Ladekabel, das Sie in Ihrem ZALO-Satinbeutel finden, an eine USB-Schnittstelle eines Computers, eines Telefonladegeräts oder sogar in Ihrem Auto an. Jetzt können Sie das Ladegerät an Ihre Flora anschließen. Platzieren Sie das magnetische Metallkontakende des Ladekabels an den Metallkontakten auf der Rückseite Ihrer Flora. Das Kabel wird dann automatisch magnetisch befestigt.

· Eine blinkende Kontrollleuchte bedeutet, dass das Gerät aufgeladen wird.

· Eine leuchtende, konstant leuchtende Kontrollleuchte bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Deutsch

Fehlerbehebung

·Fehlgeschlagener Start oder Vibration , Batterie leer, bitte aufladen.
·Die Kontrollleuchte blinkt nicht, nachdem das Ladekabel angeschlossen ist.
Schlechte Verbindung, bitte schließen Sie den Ladeanschluss erneut an.USB-Anschluss defekt oder unter Spannung, bitte austauschen.Der Akku ist immer noch leer. Bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten erneut.

Bemerkungen

·Bitte suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn das Produkt in Ihren Körper rutscht und nicht mehr herausgenommen werden kann.·Das Produkt darf nicht mit kochendem Wasser gewaschen oder in kochendes Wasser gelegt werden.·Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis, diese können das Produkt beschädigen. Bitte verwenden Sie ZALO Gleitgel oder andere wasserlösliche Gleitmittel.·Bitte stellen Sie das Produkt, das mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist, nicht in eine heiße Umgebung.·Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, beachten Sie bitte die Vorschriften der Fluggesellschaft zu elektronischen Artikeln, die mit eingebauten Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet sind.·Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.·Bitte halten Sie das Produkt von Magnetkarten, Uhren und anderen elektronischen Geräten fern.·Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, schwere Lasten, Feuchtigkeit und Verschmutzung.·Wenn Sie das Produkt entsorgen, behandeln Sie es bitte wie ein gebrauchtes elektronisches Produkt, indem Sie es an die entsprechende Sammelstelle für elektronische Produkte schicken, anstatt es im normalen Abfall zu entsorgen.

Qualitätskontrolle

1 Jahr Garantie, ZALO garantiert ein Jahr ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler, die auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. In seltenen Fällen entdecken Sie einen Mangel und benachrichtigen uns während der Garantiezeit. ZALO wird das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie für die Dauer der Garantiezeit Ihren Original-Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte Ihres ZALO-Produkts auf.Diese Garantie deckt keine kosmetischen Schäden ab, die durch normale Abnutzung oder durch Unfälle verursacht werden, die durch unsachgemäßen und falschen Gebrauch verursacht werden, oder Schäden, die durch Reparaturen oder Demontagen entstehen, die von einem nicht autorisierten Händler, Techniker oder Kundendienstzentrum durchgeführt werden. Jeder Versuch, das Lustobjekt (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, führt zum Erlöschen der Garantie.Garantieansprüche müssen durch einen angemessenen Nachweis gestützt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. ZALO hat das Recht, die oben genannten Bedingungen zu beurteilen und ausulegen.

Deutsch

Kundendienst

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder Beratung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an die Kundendienst-Mailbox von ZALO unter ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Haftungsausschluss

Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr, ZALO und seine Einzelhändler übernehmen keine rechtliche Haftung für Probleme . Die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden Der Inhalt des Handbuchs kann aufgrund von Qualitätsverbesserungen von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden.

Danke

ZALO liebt seine Kunden. Bei allem, was wir tun, haben wir von Anfang bis Ende an Sie gedacht. Wir möchten Ihnen für Ihren Kauf danken. Wenn Sie etwas benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Spezifikation

Größe:	262 x 92 x 144 mm
Gewicht:	420g
Material:	Sicheres Silikon, ABS
Batterie:	1000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Batterie
Vibrationsmodus:	8
Wasserdichtigkeitsgrad:	IPx7
Akkulaufzeit:	1h
Maximaler Lärm:	< 50 dB

Deutsch

Gracias por elegir ZALO y unirse a un mundo de amor y belleza



Este producto es solo para adultos mayores de 18 años. No use este producto si está embarazada o usa un marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos. No inserte completamente el producto dentro de su cuerpo.

Puesta en marcha

Para empezar a utilizar tu Flora, primero debe estar en modo de espera.

Mantenga presionado el  durante 2 segundos para ingresar al modo de espera. El indicador luminoso se encenderá.

Presione el  nuevamente para activar el modo de vibración.

Cambiar el modo de vibración

En el modo de espera, presione el  para elegir entre 8 modos de vibración preestablecidos.


Activar/desactivar la función de calefacción

En el modo de espera, presione y mantenga presionado el  durante 2 segundos, el indicador LED se ilumina para activar la función de calefacción.

Mantenga presionado el  nuevamente durante 2 segundos, el indicador LED se apaga para apagar la función de calefacción.

Apagando

Mantenga presionado el  durante 2 segundos.




Español

Use un teléfono inteligente para controlar el producto

Descargue ZALO Remote Pro tanto en Google Play como en Apple APP Store. Después de la instalación e iniciar sesión, haga clic en "+" en la página de inicio de la APLICACIÓN, escanee el código QR del producto como se muestra a continuación o ingrese el NO del producto. "2592" para agregar el producto Flora.



OR



Instrucciones de cuidado y limpieza

ZALO recomienda no utilizar un lubricante a base de silicona con su producto ZALO, ya que esto podría dañar la silicona. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. Si desea utilizar un lubricante a base de silicona, primero realice una prueba de parche. Tampoco debes utilizar nunca aceite de masaje o crema de manos como lubricantes. Limpie siempre a fondo su ZALO antes y después de cada uso.

Flora es resistente al agua y se puede lavar por todas partes.

Cuando utilice jabón, limpie el producto con agua tibia y lo más importante, con un jabón no perfumado y sin alcohol inmediatamente después de su uso. Límpielo con agua, límpielo ligeramente con un paño suave no tejido o una toalla hasta que esté seco.


Evite dejar su ZALO expuesto a la luz solar directa y NUNCA lo exponga a calor extremo. Mantén tu ZALO alejado de juguetes de otros materiales.

Cargando

Primero, conecte su cable de carga USB, que se encuentra en su bolsa de satén ZALO, a una interfaz USB de una computadora, cargador de teléfono o incluso en su automóvil. Ahora está listo para conectar el cargador a su Flora. Coloque el extremo del contacto magnético metálico del cable de carga en los contactos metálicos de la parte posterior de su Flora. El cable se conectará automáticamente de forma magnética.

· Un indicador parpadeante significa que la unidad se está cargando.

· Una luz indicadora brillante y constante significa que la carga está completa.



Español

Solución de problemas

·Arranque fallido o vibración,Batería agotada, recárguela.
·La luz indicadora no parpadea después de conectar el cable de carga.
Mala conexión, vuelva a conectar el puerto de carga.Falla del puerto USB o bajo voltaje, reemplácelo.La batería aún está vacía, inténtalo de nuevo en unos minutos.

Observaciones

·Busque atención médica de inmediato si el producto se desliza dentro de su cuerpo y no se puede sacar.·El producto no debe lavarse con agua hirviendo ni colocarse en agua hirviendo.·No utilice lubricantes personales a base de aceite o silicona, ya que pueden dañar el producto.
Utilice gel lubricante ZALO u otros lubricantes personales solubles en agua.·No coloque el producto, que está equipado con una batería de iones de litio incorporada, en un ambiente caliente. ·Si viaja en avión, siga las normas de las aerolíneas sobre artículos electrónicos equipados con baterías de iones de litio integradas.·Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.·Mantenga el producto alejado de tarjetas magnéticas, relojes y otros dispositivos electrónicos.·Guarde el producto en un lugar fresco y seco y evite la luz solar directa, las altas temperaturas, las cargas pesadas, la humedad y la contaminación.·Si desecha el producto, trátelo como un producto electrónico usado y envíelo al depósito de recolección de productos electrónicos correspondiente en lugar de desecharlo como un desecho común.

Seguro de calidad

1 año de garantía, ZALO garantiza por un año a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación causados por fallas en la mano de obra o materiales. En raras ocasiones, descubre un defecto y nos lo notifica durante el período de garantía, ZALO, a su discreción, reemplazará el producto sin cargo. El período de garantía comienza en la fecha de compra. Conserve su recibo de compra original junto con la tarjeta de garantía de su producto ZALO durante el período de garantía.
Esta garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste normal o los daños resultantes de accidentes causados por un uso inadecuado e incorrecto o los daños resultantes de reparaciones o desmontajes realizados por un minorista, técnico o centro de atención al cliente no autorizado. Cualquier intento de abrir o desarmar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía.
Los reclamos bajo garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía.
ZALO tiene derecho a juzgar e interpretar los términos anteriores.

Servicio al Cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o necesita una consulta, envíe un correo electrónico al buzón de servicio posventa de ZALO en ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Descargo de responsabilidad

El producto debe ser utilizado bajo su propio riesgo.
ZALO y sus minoristas no asumirán ninguna responsabilidad legal por los problemas causados por el uso del producto.
El contenido del manual puede ser revisado de vez en cuando sin previo aviso, como resultado de mejoras de calidad.

Gracias

ZALO ama a sus clientes. Todo lo que hacemos, de principio a fin, lo hacemos pensando en usted. Nos gustaría agradecerle por su compra y si necesita algo, no dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento.

Especificación

Tamaño :	262 x 92 x 144 mm
Peso:	420 gramos
Material:	silicona segura, ABS
Batería:	batería de polímero de litio de 1000 mAh y 3,7 V
Modo de vibración:	8
Nivel de impermeabilidad:	IPx7
Duración de la batería:	1h
Ruido máximo:	< 50 dB

Grazie per aver scelto ZALO ed entrare a far parte di un mondo di amore e bellezza



Questo prodotto è solo per adulti di età superiore ai 18 anni. Non utilizzare questo prodotto in caso di gravidanza o se si utilizza un pacemaker o altri dispositivi medici elettrici. Non inserire completamente il prodotto nel corpo.

Avviare

Per iniziare a utilizzare Flora, è necessario che sia già in modalità standby. Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per accedere alla modalità standby. L'indicatore luminoso si accenderà. Premere nuovamente il pulsante  per attivare la modalità vibrazione.

Commutazione della modalità vibrazione


In modalità standby, premere il pulsante  per scegliere tra 8 modalità di vibrazione preimpostate.

Attiva/disattiva la funzione di riscaldamento

In modalità standby, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi, l'indicatore LED si accende per attivare la funzione di riscaldamento. Premere e tenere premuto nuovamente il pulsante  per 2 secondi, l'indicatore LED si spegne per disattivare la funzione di riscaldamento.

Apagando

Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi.




Italia

Utilizzare uno smartphone per controllare il prodotto

Scarica ZALO Remote Pro sia su Google Play che su Apple APP Store. Dopo l'installazione e l'accesso, fare clic su "+" nella home page dell'APP, scansionare il codice QR del prodotto come mostrato di seguito o inserire il NO del prodotto. "2592" per aggiungere il prodotto Flora.



OR




Istruzioni per la cura e la pulizia

ZALO consiglia di non utilizzare un lubrificante a base di silicone con il prodotto ZALO, poiché ciò potrebbe danneggiare il silicone. Un lubrificante a base d'acqua è l'opzione più sicura. Se desideri utilizzare un lubrificante a base di silicone, esegui prima un patch test. Inoltre, non dovresti mai usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificanti. Pulisci sempre accuratamente il tuo ZALO prima e dopo ogni utilizzo. Flora è impermeabile e può essere lavata dappertutto. Quando si utilizza il sapone, pulire il prodotto con acqua tiepida e, soprattutto, con un sapone non profumato e senza alcool subito dopo l'uso. Pulirlo con acqua, asciugarlo leggermente con un panno o un asciugamano in tessuto non tessuto liscio finché non è asciutto. Evita di lasciare il tuo ZALO alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estreme. Tieni il tuo ZALO lontano da giocattoli di altri materiali.

In carica

Innanzitutto, collega il cavo di ricarica USB, che si trova nella custodia satinata ZALO, all'interfaccia USB di un computer, al caricatore del telefono o anche alla tua auto. Ora sei pronto per collegare il caricabatterie alla tua Flora. Posiziona l'estremità del contatto magnetico metallico del cavo di ricarica sui contatti metallici sul retro del tuo Flora. Il cavo si collegherà quindi automaticamente magneticamente.

- Un indicatore lampeggiante indica che l'unità è in carica.
- Una spia luminosa e costante indica che la ricarica è completa.



Italia

Risoluzione dei problemi

· Avvio non riuscito o vibrazione , Batteria scarica, ricaricarla.
· L'indicatore luminoso non lampeggia dopo aver collegato il cavo di ricarica
Connessione scadente, ricollegare la porta di ricarica.Guasto o sottotensione della porta USB, sostituire.La batteria è ancora scarica, riprova tra qualche minuto.

Osservazioni

· Si prega di consultare immediatamente un medico se il prodotto penetra nel corpo e non può essere rimosso.· Il prodotto non deve essere lavato con acqua bollente o messo in acqua bollente.· Non utilizzare lubrificanti personali a base di silicone o olio: potrebbero danneggiare il prodotto. Si prega di utilizzare il gel lubrificante ZALO o altri lubrificanti personali idrosolubili.· Si prega di non posizionare il prodotto, che è dotato di batteria agli ioni di litio incorporata, in un ambiente caldo. Se viaggi in aereo, segui le normative della compagnia aerea sugli articoli elettronici dotati di batterie agli ioni di litio integrate.· Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.· Si prega di tenere il prodotto lontano da carte magnetiche, orologi e altri dispositivi elettronici.· Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto ed evitare la luce solare diretta, temperature elevate, carichi pesanti, umidità e inquinamento.· Se si elimina il prodotto, trattarlo come un prodotto elettronico usato inviandolo al deposito di raccolta dei prodotti elettronici pertinente anziché smaltirlo come rifiuto comune.

Seguro de calidad

1 año de garantía, ZALO garantiza por un año a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación causados por fallas en la mano de obra o materiales. En raras ocasiones, descubre un defecto y nos lo notifica durante el período de garantía, ZALO, a su discreción, reemplazará el producto sin cargo. El período de garantía comienza en la fecha de compra. Conserve su recibo de compra original junto con la tarjeta de garantía de su producto ZALO durante el período de garantía.
Esta garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste normal o los daños resultantes de accidentes causados por un uso inadecuado e incorrecto o los daños resultantes de reparaciones o desmontajes realizados por un minorista, técnico o centro de atención al cliente no autorizado. Cualquier intento de abrir o desarmar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía.
Los reclamos bajo garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía.
ZALO tiene derecho a juzgar e interpretar los términos anteriores.

Italia

Assistenza clienti

In caso di domande sul prodotto o se si richiede consulenza, inviare un'e-mail alla casella di posta del servizio post-vendita di ZALO presso
ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Disclaimer

Il prodotto deve essere utilizzato a proprio rischio. ZALO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità legale per eventuali problemi causati dall'uso del prodotto.
Il contenuto del manuale può essere modificato di tanto in tanto senza preavviso, a seguito di miglioramenti qualitativi.

GRAZIE

ZALO ama i propri clienti. Tutto ciò che facciamo, dall'inizio alla fine, è fatto pensando a te. Desideriamo ringraziarti per il tuo acquisto e se c'è qualcosa di cui hai bisogno, non esitare a contattarci in qualsiasi momento.

Specifica

Dimensioni:	262 x 92 x 144 mm
Peso:	420 g
Materiale:	silicone sicuro, ABS
Batteria:	batteria ai polimeri di litio da 1000 mAh 3,7 V
Modalità di vibrazione:	8
Livello impermeabile:	IPx7
Durata della batteria:	1 ora
Rumore massimo:	<50 dB

Italia

ZALOをお選びいただき、ZALOの愛と美の世界にお越しいただきありがとうございます



この製品は 18 歳以上の成人のみが使用できます。
妊娠中またはペースメーカーなどの医療用電子機器を装着している場合は、この製品を使用しないでください。
この製品を完全に体内に入れないでください。

起 動

🔊 ボタンを 2 秒間押し続けると、インジケータライトが点灯し、スタンバイモードになります。

🔊 ボタンをもう一度押すと、振動モードが有効になります。

モードスイッチ

スタンバイ モードで 🔊 ボタンを押すと、8 つのプリセット振動モードが切り替わります。


暖房機能のオン/オフ

スタンバイモードでボタン 🔥 を長押しすると加熱が開始され、加熱表示ライトが点灯します。

もう一度ボタン 🔥 を押し続けると加熱がオフになり、加熱表示灯が消えます。

シャットダウン

🔊 ボタンを 2 秒間押し続けます。




日本語

スマートフォンで 製品をコントロール

Google Play または Apple APP Store
にアクセスして、ZALO Remote Pro を
ダウンロードしてインストールします。
ログイン後、アプリのホームページで「+」
をクリックし、下の QR コードをスキャン
するか、番号「2592」を入力して商品を
追加してください。



OR



きれいにするため



Flora は防水仕様で丸洗い。

ナイブは使用前後にぬるま湯と抗菌せっけんで洗い、水ですすいだ後、糸くずの出ない不織布やタオルで
軽く拭き、完全に乾くまで保管してください。

充 電

付属の充電ケーブルの磁気インター
フェースを製品の充電端子の近くに
配置すると、磁気インターフェースが
自動的に吸収され、もう一方の端が携
帯電話の充電器に挿入されます。

- ・ ライトの点滅は充電を意味します。
- ・ インジケータライトは常に点灯
しており、充電が完了したことを示し
ます。



日本語

故障排除

- ・ 電源が入らない、振動が出ない、バッテリーが消耗しているため、再充電する必要があります。
- ・ 充電ケーブルを接続してもライトが点滅しない。

充電ポートが正しく接続されていません。再接続してください。USB ポートが無効か電圧が不足していますので交換してください。バッテリーが空です。数分お待ちください。

予 防

・ 本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。・ ワイヤー、プラグ、ケースなど、安全な使用に影響を与える部品が破損していないか定期的に確認し、破損している場合は使用を中止する必要があります。・ この製品が体内に入り込んで除去できない場合は、直ちに医師の診察を受けてください。・ 本製品を熱湯ですすいだり、熱湯の中に入れたりしないでください。・ シリコンペースやオイルペースの潤滑剤は使用しないでください。これらの液体は製品の損傷の原因となります。ZALO オリジナル潤滑ジェルまたはその他の水溶性潤滑剤を使用してください。・ 本製品にはリチウム電池が内蔵されておりますので、高温環境に置かないでください。飛行機に乗る際は、リチウム電池を内蔵した電子製品の持ち込みに関する航空会社の規定に従ってください。・ 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。・ この製品は、直射日光、高温、高圧、湿気、汚染された環境を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。・ この製品を廃棄する場合は、廃電気製品として処分してください。まずこの製品の電源を切り、工具を使用して製品を開け、内蔵バッテリーを取り出し、関連する廃棄規則に従ってバッテリーを廃棄し、対応する電子製品リサイクルステーションにリサイクルする必要があります。この製品は通常のゴミ処理には適していません。

品質保証

この製品の保証期間は 1 年間です、1 年以内に製品の製造または材料の欠陥に起因する品質上の問題または機械的故障が発生した場合、ZALO は同じ製品を無料で交換することを約束します。保証期間は購入日から始まります。購入時のレシート原本と保証カードのバーコードを証拠として保管してください。異常な使用による破損、硬い物による破損、高温多湿による故障、異常な分解などは保証の対象外となります。ZALO は上記の条件を判断し、解釈する権利を有します。

日本語

顧客サービス

この製品についてご質問がある場合、または相談する必要がある場合は、ZALO 公式カスタマー サービスの電子メールにご連絡ください
ZALO International : service@zalo.com.cn ZALO USA : contact@zalousa.com

免責事項

ユーザーは本製品を使用するリスクを負うものとし、ZALO およびその販売店は本製品の使用から生じるいかなる法的責任も負わないものとします。
本書の内容は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

仕 様

名前：	インテリジェント振動マッサージマット Flora
モデル：	F039
寸法：	262 x 92 x 144 mm
重量：	420g
材質：	シリコン、ABS
バッテリー：	1000 mAh 3.7V リチウムポリマーバッテリー
定格電流：	1000mA
定格電圧：	DC3.7V
防水レベル：	IPX7
振動モード：	8
電池寿命：	約 1 時間
最大騒音：	< 50 dB

日本語

ZALO와 함께 사랑과 아름다움의 세계로 와주셔서 감사합니다



이 제품은 18 세 이상 성인 전용입니다. 임신부나 맥박 조정기와 같은 의료 전자 장비를 착용 한 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.이 제품을 몸에 완전히 넣지 마십시오

시작하다

Flora 사용을 시작하려면 먼저 이미 대기 모드에 있어야 합니다.

 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 대기 모드로 들어갑니다. 표시등이 켜집니다.

 버튼을 다시 누르면 진동 모드가 활성화됩니다.

진동 모드 전환

대기 모드에서  버튼을 눌러 사전 설정된 8가지 진동 모드 중에서 선택합니다.


난방 기능 켜기/끄기

대기 모드에서  버튼을 2초 동안 누르고 있으면 LED 표시등이 켜지고 난방 기능이 활성화됩니다.

 버튼을 다시 2초 동안 누르고 있으면 LED 표시등이 꺼지고 가열 기능이 꺼집니다.

끄기

 버튼을 2초 동안 누르세요.



중문

스마트폰을 사용하여 제품 제어

Google Play 및 Apple App Store에서 ZALO Remote Pro를 다운로드하세요. 로그인 후, 애플리케이션 홈페이지에서 "+"를 클릭하신 후 QR코드를 스캔하시거나 "2592" 번호를 입력하시면 Flora 상품을 추가하실 수 있습니다.



OR



관리 지침 및 청소

ZALO는 실리콘이 손상될 수 있으므로 ZALO 제품에 실리콘 기반 윤활제를 사용하지 않을 것을 권장합니다. 수성 윤활제가 가장 안전한 선택입니다. 실리콘 기반 윤활제를 사용하려면 먼저 패치 테스트를 수행하십시오. 또한 마사지 오일이나 핸드 크림을 윤활제로 사용해서는 안 됩니다. 매 사용 전후에는 항상 ZALO를 철저히 청소하십시오.

Flora 는 방수 처리되어 전체 세탁이 가능합니다.



비누를 사용할 때는 따뜻한 물로 제품을 세척하고, 가장 중요한 것은 사용 후 즉시 무향, 무알코올 비누를 사용하는 것입니다. 물로 청소한 후, 부드러운 부직포나 수건으로 가볍게 닦아서 마를 때까지 닦아주세요. ZALO를 직사광선에 두지 말고 극심한 열에 노출시키지 마십시오. ZALO를 다른 재질의 장난감으로부터 멀리 두십시오.

충전 중

먼저 ZALO 새틴 파우치에 있는 USB 충전 케이블을 컴퓨터, 휴대폰 충전기 또는 자동차의 USB 인터페이스에 연결하세요. 이제 충전기를 Flora에 연결할 준비가 되었습니다. 충전 케이블의 금속 자기 접점 끝을 Flora 뒷면의 금속 접점에 놓습니다. 그러면 케이블이 자동으로 자기적으로 연결됩니다.

·깜박이는 표시등은 장치가 충전 중임을 의미합니다.

·밝고 지속적인 표시등은 충전이 완료되었음을 의미합니다.



중문

문제 해결

- 시작 실패 또는 진동.배터리가 소진되었습니다. 충전하십시오
- 충전 케이블이 연결된 후 표시등이 깜박이지 않습니다.연결 상태가 좋지 않습니다. 충전 포트를 다시 연결하십시오.USB 포트 오류 또는 전압 부족, 교체하십시오.배터리가 아직 비어 있습니다. 몇 분 후에 다시 시도하십시오.

비고

·제품이 몸에 들어가서 꺼낼 수 없는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.·제품을 끓는 물로 씻거나 끓는 물에 넣지 마십시오.·실리콘 기반 또는 유성 개인 윤활유를 사용하지 마십시오 제품이 손상될 수 있습니다. ZALO 윤활 젤 또는 기타 수용성 개인 윤활제를 사용하십시오.·리튬 이온 배터리가 내장된 제품을 뜨거운 환경에 두지 마십시오.·비행기로 여행하는 경우 리튬 이온 배터리가 내장된 전자 제품에 대한 항공사 규정을 따르십시오.·제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.·자기 카드, 시계 및 기타 전자 장치에서 제품을 멀리 두십시오.·제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 직사광선, 고온, 무거운 짐, 습기 및 오염을 피하십시오.·제품을 폐기할 경우에는 일반쓰레기로 버리지 말고 해당 전자제품 수거장소로 보내어 폐전자제품으로 취급하여 주십시오.

품질 보증

1 년간 품질 보증. ZALO는 제작 또는 재료 결함으로 인한 제조 결함에 대해 구매일로부터 1년 동안 보증합니다. 드문 경우지만 보증 기간 동안 결함을 발견하고 당사에 통보하면 ZALO는 재량에 따라 무료로 제품을 교체합니다. 보증 기간은 구입일로부터 시작됩니다. 보증 기간 동안 ZALO 제품의 보증 카드와 함께 구매 영수증 원본을 보관하십시오. 이 보증은 정상적인 마모로 인한 외관 저하 또는 부적절하고 잘못된 사용으로 인한 사고로 인한 손상 또는 공인되지 않은 소매점, 기술자 또는 고객 서비스 센터에서 수행한 수리 또는 분해로 인한 손상에는 적용되지 않습니다. 쾌락 대상(또는 액세서리)을 열거나 분해하려는 시도는 보증을 무효화합니다.보증에 따른 청구는 청구 날짜가 보증 기간 내에 있다는 합당한 증거로 뒷받침되어야 합니다. ZALO는 위의 조건을 판단하고 해석할 권리가 있습니다.

중문

고객 서비스

제품에 대한 질문이 있거나 상담이 필요한 경우
ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com
의 ZALO 애프터 서비스 사서함으로 이메일을 보내주십시오.

부인 성명

제품은 사용자의 책임 하에 사용되어야 합니다. ZALO 및 그 판매점은 제품 사용으로 인해 발생하는 문제에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 설명서의 내용은 품질 개선의 결과로 사전 예고 없이 수시로 수정될 수 있습니다.

감사합니다

ZALO는 고객을 사랑합니다. 우리가 하는 모든 일은 처음부터 끝까지 당신을 염두에 두고 이루어집니다. 구매해주셔서 감사드리며, 필요하신 사항이 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.

사양

크기 :	262 x 92 x 144 mm
무게 :	420g
재질:	안전한 실리콘, ABS
배터리:	1000mAh 3.7V 리튬 폴리머 배터리
진동 모드 :	8
방수등급 :	IPx7
배터리 수명:	1시간
최대 소음:	< 50dB

중문

感謝您選擇 ZALO， 來到 ZALO愛與美的世界



【注意】

本品只限年滿 18 周歲的成年人使用。如果您處於妊娠期，或佩戴心臟起搏器等醫療電子設備，請不要使用本品。請勿將本品完全置入體內。

開機

長按  按鍵 2 秒，指示燈亮起，進入待機模式。

再次按下  按鍵，震動模式啟動。

模式切換

在待機模式下，按下  按鍵，可循環選擇預製的 8 種震動模式。


開啟 / 關閉 加熱功能

在待機模式下，長按  按鍵 2 秒，加熱指示燈點亮，，開啟加熱功能。

再次長按  按鍵 2 秒，加熱指示燈熄滅，關閉加熱功能。

關機

持續按住  按鍵 2 秒。




繁體中文

使用智能手機控制本品

前 往 Google Play 或 Apple APP Store 下 載 安 裝 ZALO Remote Pro . 安裝登錄後，點擊 APP 首頁的“+”，掃描下圖所示的產品二維碼，或者輸入 產品編號 “ 2592 ” 來添加產品。



OR



清 洗



Flora 採用防水設計，可全身水洗。

每次使用前後使用溫水和除菌香皂清洗本品，用水沖洗乾淨後，使用不掉屑的不織布或毛巾將本品輕輕擦拭至完全乾燥後存放。

充 電

將附贈充電線的磁吸介面貼近產品充電端子，磁性介面將自動吸附，另一端插入您的手機充電器。

- 指示燈閃爍代表正在充電。
- 指示燈常亮代表充電完成。



繁體中文

故障排除

- 無法開機，無震動，電池耗盡，需重新充電。
 - 連接充電線後，指示燈未閃爍，充電口連接不正確，請重新連接。
- USB 端口失效或電壓不足，請更換。電池電力耗盡，請等待數分鐘。

注意事項

- 使用本品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管。
- 須定期檢查影響安全使用的電線，插頭，外殼及其他部件是否損壞，如發現損壞應停止使用。
- 如本品滑入體內無法取出，請立即就醫。
- 不可使用沸水沖洗本品或將本品置於沸水中。
- 不可使用矽基或油性人體潤滑劑，這些液體將導致本品損壞，請使用 ZALO 原廠潤滑啫喱或其他水溶性人體潤滑劑。
- 本品內置鋰電池，請勿放置於高溫環境。乘坐飛機時，請遵守航空公司關於內置鋰電池電子產品的攜帶規定。
- 請將本品放置於兒童接觸不到的地方。
- 請將本品保存於陰涼乾燥處，避免本品受到陽光直射，高溫，重壓，潮濕及污染環境。
- 如果您廢棄本品，請按廢舊電子產品處置，需將本品先斷電，然後使用工具打開本品，取出內置電池，按照廢棄相關規定處理電池，並回收至相應的電子產品回收站，本品不適用於普通垃圾的處理方式。

質量保證

本品質保期為 1 年，一年內出現任何產品製造或材質缺陷導致的質量問題或機械故障， ZALO 承諾免費更換同款產品。質保期從購買日期開始計算，請妥善保管原始購買憑證和質保卡上的條碼作為憑據。因非正常使用造成的斷裂，硬物損傷，高溫 / 潮濕故障，異常拆解等情況不在保修範圍內。質保期內支持換貨一次，不可重複換貨。ZALO 擁有以上條款的判斷與解釋權。

客戶服務

如果您關於本品有任何疑問或需要諮詢, 請聯繫 ZALO 官方客服郵箱
ZALO International：service@zalo.com.cn ZALO USA：contact@zalousa.com

免責聲明

使用者應自行承擔本品使用風險, ZALO 及其零售商均不承擔使用本品所產生的任何法律責任。
本說明書內容可能因為改進品質產生修改, 恕不另行通知。

規格參數

名稱：	智慧震動按摩墊 Flora	額定電流：	1000 mA
型號：	F039	額定電壓：	3.7V DC
尺寸：	262 x 92 x 144 mmmm	防水等級：	IPX7
重量：	420g	震動模式：	8
材質：	矽膠，ABS	續航時間：	約 1 小時
電池：	1000 mAh 3.7V 鋰聚合物電池	最大噪音：	< 50 dB
製造商名稱：	樂愛健康科技(蘇州)有限公司		
製造商地址：	江蘇省蘇州市工業園區揚雲路 2 號		
參考標準：	GB4706.1-2005；GB4706.10-2008 ;Q/Ai0007-2017		

ZALO International

WEB: www.zalocare.com

SUPPORT: service@zalo.com.cn

TEL: 400-808-1356

ZALO USA

WEB: www.zalousa.com

SUPPORT: contact@zalousa.com

TEL: 1-888-245-5282